

АПАРАТ ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ
MINI-T 400ME



ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЧАСТИНА 1

АНОТАЦІЯ

Це керівництво з експлуатації містить необхідну інформацію про апарат електронний контрольно-касовий (далі ЕККА) MINI-T 400ME (версія 4101-2), його функціональні та технічні характеристики, способи використання, вимоги безпеки, рекомендації по підготовці до роботи, програмуванню та технічному обслуговуванню.

MINI-T 400ME — портативний ЕККА, що може живитися від вмонтованої акумуляторної батареї (АБ) або від електричної мережі живлення змінного струму, за допомогою блоку живлення (адаптера).

Сфера застосування касового апарату MINI-T 400ME — підприємства торгівлі, сфери послуг, громадського харчування, підприємства поштового зв'язку, оформлення проїзних документів на автовокзалах та станціях, а також у сферах для яких, у відповідності з діючим законодавством, передбачено оподаткування продажу товарів та представлення послуг за двома податковими ставками (продаж ювелірних виробів, приймання платежів за послуги стільникового мобільного зв'язку, послуги ломбардів тощо).

В другої частині посібника з експлуатації представлені відомості про застосування ЕККА для підприємств поштового зв'язку. В третьої частині посібника з експлуатації представлені відомості про застосування ЕККА для оформлення проїзних документів на автовокзалах та станціях.

ЗМІСТ

| | |
|--|-----------|
| 1 ВСТУП | 5 |
| 2 СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕКСТІ | 5 |
| 3 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕККА MINI-T 400ME | 5 |
| 4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО MINI-T 400ME | 6 |
| 4.1 ФІСКАЛЬНІ ФУНКЦІЇ | 6 |
| 4.2 ТЕРМІНАЛЬНІ ФУНКЦІЇ | 6 |
| 4.3 Зовнішній вигляд та основні вузли касового апарату | 9 |
| 4.3.1 Клавіатура | 10 |
| 4.3.2 Клавіши та їхні основні функції | 11 |
| 4.3.3 Дисплей та інформація, що виводиться | 12 |
| 4.3.4 Порти підключення | 13 |
| 4.3.5 Механізм друку | 13 |
| 4.3.6 Фіскальна пам'ять | 13 |
| 4.3.7 Джерело живлення | 13 |
| 4.3.8 Маркування та опломбування | 14 |
| 5 ПІДГОТОВКА КАСОВОГО АПАРАТУ ДО РОБОТИ | 14 |
| 5.1 Розпакування | 14 |
| 5.2 Підключення/заміна акумуляторної батареї | 14 |
| 5.3 Підключення блока живлення і зарядження акумуляторної батареї | 14 |
| 5.4 Увімкнення та вимкнення | 15 |
| 5.5 Встановлення/заміна SIM-карти | 15 |
| 5.6 Підключення антени | 16 |
| 5.7 Заправка паперової стрічки | 16 |
| 6 ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ З КАСОВИМ АПАРАТОМ | 17 |
| 6.1 Команди | 17 |
| 6.1.1 Опис основних команд ЕККА | 17 |
| 6.2 Службові команди ЕККА | 30 |
| 6.2.1 Команда 200. Друк списку команд ЕККА | 30 |
| 6.2.2 Команда 205. Друк налаштувань ЕККА | 30 |
| 6.2.3 Команда 206. Друк інформації про відділи | 30 |
| 6.2.4 Команда 207. Друк інформації про товари | 30 |
| 6.2.5 Команда 208. Індикація стану звітів з обнуленням | 30 |
| 6.2.6 Команда 209. Індикація стану звітів касирів з обнуленням | 31 |
| 6.2.7 Команда 230. Друк інформації про запрограмовані комплекси | 31 |
| 6.2.8 Команда 215. Індикація інформації про стан фіскальної пам'яті | 31 |
| 6.3 Програмування касового апарату | 32 |
| 6.3.1 Команда 605. Програмування/редагування заголовка чека | 32 |
| 6.3.2 Команда 607. Програмування/редагування ставок ПДВ та додаткових зборів | 33 |
| 6.3.3 Команда 610. Програмування/редагування 10-ти заключних повідомлень | 34 |
| 6.3.4 Команда 601. Програмування/редагування назв відділів | 35 |
| 6.3.5 Ланцюжок команд 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 671. Програмування/редагування параметрів товарів | 35 |
| 6.3.6 Редагування параметрів товарів | 38 |
| 6.3.7 Програмування/редагування та видалення комплексу | 40 |
| 6.3.8 Команда 511. Видалення групи товарів | 40 |
| 6.3.9 Команда 512. Видалення товару | 40 |
| 6.3.10 Команда 640. Переход в комунікаційне меню | 41 |
| 6.3.11 Команда 641. Включення режиму постійного живлення комунікаційного блоку | 41 |
| 6.3.12 Команда 642. Установка режиму переходу до комунікаційного меню | 41 |
| 6.4 Порядок роботи при виконанні функції продажу товарів | 42 |
| 6.4.1 Реєстрація та розреєстрація касира | 42 |
| 6.4.2 Способи виконання касових операцій | 42 |
| 6.4.3 Відсоткова націнка та знижка | 42 |
| 6.4.4 Абсолютна знижка та націнка | 43 |
| 6.4.5 Операції відмови | 43 |
| 6.4.6 Продаж товару при роботі з вагами | 43 |
| 6.4.7 Видатковий чек | 43 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 6.4.8 | ОПЕРАЦІЇ «СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ», «СЛУЖБОВА ВИДАЧА»..... | 44 |
| 6.4.9 | ВВЕДЕННЯ КОМЕНТАРЯ | 44 |
| 6.4.10 | ЗАПИТ КІЛЬКОСТІ ТОВАРУ | 44 |
| 6.5 | ВИКОНАННЯ ЗВІТІВ | 44 |
| 6.5.1 | ПОТОЧНІ ЗВІТИ БЕЗ ОБНУЛІННЯ | 44 |
| 6.5.2 | ЗВІТИ З ОБНУЛІННЯМ | 45 |
| 6.5.3 | ЗВІТИ ІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ | 45 |
| 6.6 | ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ..... | 46 |
| 6.6.1 | КОМАНДА 204. РОБОТА З ПК | 46 |
| 6.6.2 | РОБОТА ЗІ СКАНЕРОМ | 46 |
| 6.6.3 | РОБОТА З ВАГАМИ | 47 |
| 6.7 | ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ..... | 47 |
| 6.7.1 | ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ЕККА..... | 47 |
| 6.7.2 | ПЕРЕДАЧА Z-ЗВІТІВ | 47 |
| 6.7.3 | ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ДРУКУЄТЬСЯ НА ЧЕКАХ Z-ЗВІТІВ | 48 |
| 7 | ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЕККА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА | 48 |
| 8 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ..... | 49 |
| 9 | ОПИС РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДРУКУЮТЬСЯ ЕККА MINI-T 400ME..... | 50 |
| 10 | ПЕРЕЛІК КОМАНД ЕККА | 52 |
| 11 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ | 54 |
| ДОДАТОК 1. КРАТКИЙ ОПИС КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЮ..... | | 57 |
| ДОДАТОК 2. КОМУНІКАЦІЙНЕ МЕНЮ, ЩО ВСТАНОВЛЕННО ЗА УМОВЧАННЯМ. НАЛАШТУВАННЯ В ЕККА MINI-T 400ME | | 60 |
| ДОДАТОК 3. ІНСТРУКЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВОЇ ОПЛАТИ КАРТКОЮ VISA АБО MASTER CARD ПРИ РОБОТІ З ЕККА MINI-T 400ME | | 63 |
| ДОДАТОК 4. ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА СЕРВЕР RETEKO НА MINI- T 400ME | | 64 |
| ДОДАТОК 5. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ GLOBALMONEY ПРИ РОБОТІ З ЕККА MINI-T400 МЕ..... | | 67 |
| ДОДАТОК 6. ІНСТРУКЦІЯ З ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ КАРТКАМИ VISA АБО MASTER CARD ЗА ДОПОМОГОЮ ЕККА MINI-T 400ME | | 69 |

1 ВСТУП

Перед початком роботи з ЕККА, докладно ознайомтесь з інформацією, що міститься в цьому посібнику.

ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОСІБНИКУ

В цьому посібнику для опису послідовності натискання клавіш використовуються блок-схеми вигляду: .

Ця блок-схема описує послідовне натискання клавіш з позначками «2», «0», «2», «ПС».

У виділених блоках тексту зі знаком окулику пропонується інформація, яка акцентує увагу що має важливе значення при роботі з ЕККА. Наприклад:



Некваліфіковане втручання в роботу касового апарату може привести до пошкодження апарату та виходу його з ладу.

У виділених текстових блоках із зображенням лампи пропонується рекомендації та/або застереження, які потрібно враховувати при програмуванні ЕККА, його налаштуванні та роботі. Наприклад:



Процес заряджання акумуляторної батареї не залежить від того, увімкнено апарат

(натиснута кнопка  чи ні.

2 СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕКСТІ

| | |
|------|--|
| АБ | — акумуляторна батарея; |
| БД | — база даних; |
| ДК | — дисконтна картка |
| ДПС | — Державна Податкова Служба (України) |
| ЕККА | — електронний контрольно-касовий апарат; |
| ОЗП | — оперативно - запам'ятовуючий пристрій; |
| ПДВ | — податок на додану вартість; |
| ПЗ | — програмне забезпечення; |
| ПК | — персональний комп'ютер; |
| ПН | — податковий номер; |
| РРО | — реєстратор розрахункових операцій; |
| ФН | — фіскальний номер; |
| ФП | — фіскальна пам'ять; |
| ЦСО | — центр сервісного обслуговування; |
| ШК | — штрих-код. |

3 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕККА MINI-T 400ME

1. Розетка під'єднання до мережі живлення має знаходитися біля касового апарату в легкодоступному місці.
2. Касовий апарат та блок живлення необхідно захищати від проникнення вологи, а також від впливу агресивних хімічних речовин.
3. Блок живлення повинен бути розташованим таким чином, щоб під час експлуатації запобігти пошкодженню з'єднувальних кабелів.
4. Забороняється використовувати або залишати касовий апарат з вбудованою акумуляторною батареєю (АБ) у місцях, не захищених від впливу підвищених температур або інтенсивної дії прямих сонячних променів. Недотримання цієї умови може негативно вплинути на показники якості і термін експлуатації АБ або навіть привести до вибуху внаслідок перегрівання.
5. У випадку порушення герметичності АБ та потрапляння електроліту на шкіру чи одяг, місце ураження необхідно негайно промити чистою водою. Потрапляння електроліту на шкіру може спричинити подразнення (запалення).
6. Для нормального функціонування касового апарату та збереження терміну експлуатації АБ забороняється використовувати саморобні блоки живлення.

7. Максимальний час безперервної роботи касового апарату — 16 годин на добу.
8. Не допускається залишати ЕККА підключеним до мережі електророзивлення без нагляду.
9. При температурах нижче нуля для заряджання АБ необхідно внести ЕККА до теплого приміщення та дати деякий час для підвищення його температури до кімнатної¹. Після цього можна заряджати акумулятор.

4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО MINI-T 400ME

MINI-T 400ME — портативний малогабаритний електронний контрольно-касовий апарат з функціями терміналу.

4.1 ФІСКАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

MINI-T 400ME має фіскальну пам'ять, в якій зберігаються дані про всі операції, здійснені за допомогою даного касового апарату. ЕККА здійснює реєстрацію, зберігання і обробку службової та фіскальної інформації про продаж товарів, здійснення послуг та інше в фіiscalному блоці.

Передбачено два режими роботи ЕККА — нефіскальний та фіскальний режими.

У нефіскальному режимі виконуються всі функції касового апарату, включаючи накопичення даних по продажам, формування та друк чеків, але залишається незадіяною функція реєстрації звітів за зміну у фіскальній пам'яті і отримання фіскального звіту. З заводу-виробнику ЕККА поставляється користувачеві в нефіскальному режимі. Цей режим використовується для навчання персоналу і функціонує до проведення процедури фіскалізації. При реєстрації продажу в цьому режимі на чеку друкується «Нефіскальний чек» окремим рядком. Фіскальний режим — режим функціонування ЕККА, що забезпечує реєстрацію фіскальних даних в ФП (даних про ЕККА та виконаних операціях). Фіскалізацію проводить представник центру сервісного обслуговування (ЦСО). Фіскалізація ЕККА виконується лише один раз — ця операція незворотна та повернутися до нефіскального режиму неможливо.

4.2 ТЕРМІНАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

MINI-T 400ME може здійснювати віддалену передачу звітів з касового апарату до серверу прийому-передачі даних. У зворотному напрямку з серверу здійснюється віддалене програмування бази товарів касового апарату.

MINI-T 400ME може виконувати функції платіжного терміналу для проведення миттєвих платежів готівкою й поповнення рахунків мобільних операторів, інтернет-провайдерів тощо.

Термінальні функції ЕККА доступні з комунікаційного меню.

Про додаткові можливості ЕККА MINI-T 400ME дізнайтесь у за телефонами або по електронній пошті центрального офісу ТОВ «Юнісістем», регіональних представництвах, відділеннях ТОВ «Юнісістем Сервіс», в відділах дилерської мережі продажу фіскальної техніки компанії «Юнісістем». Адреса та контактний телефон головного офісу, де можна дізнатись про регіональні відділення представлено в 3.021.056 ПС.

Табл. 1 Функціональні характеристики

| №№ | Назва | Кількість | Програмування | Примітки |
|----|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1. | Відділи | 64 | назва | до 24 символів |
| 2. | Товари (послуги) | 5120 | код товару | 1-6 цифр |
| | | | назва | до 48 символів |
| | | | ціна | до 9.999.999,99 |
| | | | належність до відділу | 1-64 |
| | | | група оподаткування | 1-5 (А-Д) |
| | | | товарна наявність | до 999999,999 |
| | | | вид товару | ваговий/штучний |

¹ У повністю зарядженої при нормальніх умовах АБ, при зниженні температури падає напруга. Тому при заряді холодної АБ до номінальної напруги (стандартним зарядним пристроєм) при підвищенні температури виникає перезаряд. Це негативно впливає на АБ та приводить до зниження ємності АБ, швидкому розряду (нетриманню заряду акумуляторною батареєю) та іншім негативним наслідкам.

| № № | Назва | Кількість | Програмування | Примітки |
|-----|---------------------------|---|--|--|
| | | | штрих-код одиночний продаж | до 19 цифр дозвіл/заборона |
| 3. | Комплексний продаж | 16 | назва кількість позицій націнка/знижка на кожну позицію | До 48 символів 1-16 до 100% |
| 4. | Початкове повідомлення | до 12 рядків по 32 символів у рядку | кількість символів висота символів виділення символів | можливість вимкнення окремих рядків |
| 5. | Реєстраційне повідомлення | 2 рядки | податковий номер (ПН) або ідентифікаційний номер (ІД) фіiscalний номер (ФН) | не менше 12 цифр не менше 10 цифр |
| 6. | Заключне повідомлення | 10 повідомлень (2 рядки по 32 символи) | висота символів виділення символів | вибір одного із 10 повідомлень або заборона друку заключного повідомлення |
| 7. | Типи оплати | 8, з них: 3 — фіксовані 5 — змінні (програмовані) | | фіксовані: ГОТИВКА, ЧЕК, КАРТКА |
| 8. | Тип ПДВ | 2 | включений у ціну ПДВ не включений у ціну ПДВ | |
| 9. | Податкові групи | 4 4 | з додатнім підсумком з від'ємним підсумком | до 99,99% кількість змін 17 |
| 10. | Група без податку | 1 1 | з додатнім підсумком з від'ємним підсумком | |
| 11. | Додаткові збори | 4 4 | з додатнім підсумком з від'ємним підсумком | Два типи нарахувань для яких: ПДВ враховує додатковий збір та ПДВ не враховує додатковий збір |
| 13. | Назва додаткового збору | | до 16 символів | |
| 14. | Касири | 8 | iм'я ² | до 24 символів |

Табл. 2 Додаткові функціональні характеристики

| Параметр | Значення |
|---|--|
| Максимальна ціна. | 9 999 999,99 |
| Максимальна сума покупок по одному чеку. | 99.999.999,99 |
| Термін зберігання інформації в ОЗП при відключені живлення. | ≥ 1440 годин |
| Порядковий номер чеку. | 1-4 294 967 295(з нарощанням) |
| можливість підключення по інтерфейсу RS-232 комп'ютера, сканера штрих кодів, ваг, індикатора клієнта. | четири порти загального призначення (до 115200 Бод в залежності від порту) |

² Якщо iм'я відсутнє, друкується номер касира

| | |
|--|---|
| Звіти: поточні та із обнуленням лічильників | <ul style="list-style-type: none"> • денний; • по відділам; • по кодам товарів; • зареєстрованого касира; • по годинам; • з електронного журналу. |
| Фіiscalним є 501 (Z1) денний звіт із обнуленням. Кількість 501 звітів (Z1) | 2559 |
| Податкові звіти з фіiscalної пам'яті 701 – 705: | <ul style="list-style-type: none"> • повний звіт ФП; • за період; • за період з накопиченням; • по номерам денних звітів; • по номерам денних звітів з накопиченням. |
| Друк запрограмованої інформації по відділам, товарам та комплексам | |

Табл. 3 Технічні характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Термопринтер | 32 символи у рядку, швидкість друку — 8 рядків в секунду, ширина чекової стрічки — 58 мм, діаметр рулону — 40 мм, напрацювання на відмову: не менше 1,5 млн. рядків середньої довжини, абразивна стійкість термоголовки — 50 км паперової стрічки, ресурс термоголовки — 50 млн. спрацювань кожного термоелемента головки принтера. |
| Дисплей: | Графічний, монохромний, рідкокристалічний з роздільною здатністю 128×64 точки (пікселів на дюйм), має підсвічування. |
| Клавіатура: | Вологозахищена, 24 клавіші, поділені за функціональним призначенням на групи: цифрові клавіші, клавіші відділів, клавіші форм розрахунку та додаткові, Напрацювання на відмову — 10 млн. натискань, Має підсвічування клавіш. |
| Фіiscalна пам'ять (ФП) | Енергонезалежна. Блокування роботи ЕККА при відключені ФП. Попередження про вичерпання об'єму ФП за 30 денних звітів. |

4.3 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ КАСОВОГО АПАРАТУ




Рис. 1 Вид зверху




Рис. 2 Вид з боку




Рис. 3 Вид з низу

4.3.1 Клавіатура

На клавіатурі розташовано чотири блоки клавіш.

Блок синіх клавіш слугує для введення цифр, літер, розділових знаків, а також додаткових символів.

Рожевим позначені клавіші увімкнути/вимкнути і службові клавіші **C** та **АН**.

Блок зелених (функціональних) клавіш використовується при виконанні робочих операцій.

Блок жовтих клавіш відповідають за навігацію, введення знижок та надбавок тощо.

Перемикання до російської розкладки клавіатури здійснюється клавішею **ЧЕК**. Індикація поточної розкладки клавіатури при введенні текстової інформації здійснюється на дисплеї ЕККА. Російській розкладці клавіатури відповідає позначення «РУС» на дисплеї.

В російській розкладці клавіатури призначення функціональних, навігаційних та службових клавіш не змінюються. При переключенні змінюються лише цифро-літерний блок (сині клавіші), який відповідає за введення символів. Російська розкладка клавіатури зображена на Рис. 5. Введення символів здійснюється російською мовою.




Рис. 4 Клавіатура ЕККА MINI-T 400МЕ з українською розкладкою клавіатури




Рис. 5 Клавіатура ЕККА MINI-T 400МЕ з російською розкладкою клавіатури

Перемикання до англійської розкладки клавіатури здійснюється подвійним натисканням клавіші **ЧЕК** (Перше натискання переключає розкладку до російської, друге — до англійської. Повторне натискання здійснює перемикання розкладки клавіатури знову до української). Англійській розкладці клавіатури відповідає позначення «ENG» на дисплеї ЕККА.

В англійській розкладці клавіатури призначення функціональних, навігаційних та службових клавіш не змінюються. При переключенні на англійську розкладку змінюються лише цифро-літерний блок, який відповідає за введення символів. Англійська розкладка клавіатури зображена на Рис. 6. Введення символів здійснюється англійською мовою.

4.3.2 Клавіші та їхні основні функції

Табл. 4 Функції клавіш у режимі касового апарату та комунікаційному меню

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Клавіша вмикання/вимикання апарату. | <ul style="list-style-type: none"> Клавіша вмикання/вимикання апарату. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Закриття повідомлення про помилку; відміна дії або помилково натиснутої клавіші; очищення поля для вводу тексту. | <ul style="list-style-type: none"> Ліва софт-клавіша; виконує дію, яка вказана в лівому нижньому кутку дисплея апарату. |
| | <ul style="list-style-type: none"> натискається після введення ціни в операціях продажу товарів з відкритою ціною. в чеку — відмова від останньої позиції або анулювання усього чека; в режимі вводу тексту — видалення знаків перед курсором (аналог Backspace); У режимі очікування — виведення на екран технічних даних. | <ul style="list-style-type: none"> Права софт-клавіша; виконує дію, яка вказана в правому нижньому кутку дисплея апарату. |
| | <ul style="list-style-type: none"> в режимі вводу тексту — переміщення курсору по тексту вперед (вправо); в режимі очікування — службове внесення грошей (коштів). | <ul style="list-style-type: none"> Рух курсору вправо при введенні або редактуванні інформації. |
| | <ul style="list-style-type: none"> В режимі вводу тексту — переміщення курсору по тексту назад (вліво); в режимі очікування — службова видача грошей (коштів); у відкритому чеку — операція відмови від товару. | <ul style="list-style-type: none"> Рух курсору вліво при введенні або редактуванні інформації. |
| | <ul style="list-style-type: none"> В режимі вводу тексту — вмикання та вимикання режиму введення великих букв (аналог Caps Lock); при переміщенні по меню — додори; у відкритому чеку — операція знижки/націнки. | <ul style="list-style-type: none"> Рух курсору вгору по меню. |
| | <ul style="list-style-type: none"> В режимі вводу тексту — видалення символу, на якому знаходиться курсор (аналог Delete); при переміщенні по меню — донизу; в режимі очікування, при підключених вагах, — обмін даними між вагами і касою щодо маси товару. | <ul style="list-style-type: none"> Рух курсору вниз по меню. |




Рис. 6 Клавіатура ЕККА MINI-T 400ME з англійською розкладкою клавіатури

| | | |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Код товару, що продається; • у режимі редагування даних про товари — перехід на довільну позицію шляхом вводу коду або штрих-коду товару. | <ul style="list-style-type: none"> • Вихід з комунікаційного меню. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Оплата чеком — у відкритих чеках при операціях продажу та повернення; • у режимі вводу тексту — переключення мови; • службове внесення/внесення коштів (форма оплати чеками). | <ul style="list-style-type: none"> • Перемикання режиму введення текстової інформації (кирилиця, латиниця, цифровий ввід). |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Оплата карткою/кредитом або одним з п'яти запрограмованих користувачем типом оплати; • друк запрограмованих даних в командах «607», «631», «632», «633». • при редагуванні бази товарів — перехід між командами. | <ul style="list-style-type: none"> • При введенні або редагуванні інформації — стирання усього рядка символів (літер та цифр). |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Підтвердження дії; • у режимі редагування даних про товари — перехід на наступну позицію; • у відкритому чеку — проміжна сума. | <ul style="list-style-type: none"> • Підтвердження обраної команди. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Оплата чеку готівкою; • Вихід з команди (аналог Escape); • друк чеку та друк копії попереднього чеку. | |

4.3.3 Дисплей та інформація, що виводиться

Апарат має графічний монохромний дисплей розміром 128×64 пікселів, вміщує 3-6 рядків текстової і рядок статусної інформації, де відображається поточний статус апарату та інша додаткова інформація.

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЙ

ЗАГАЛЬНІ

| | |
|--|-------------------------------|
|  | Індикація заряду акумулятора. |
|  | Підключено зарядний пристрій. |
| 14:40 | Годинник. Формат ГГ:ХХ |

РЕЖИМ КАСОВОГО АПАРАТУ

| | |
|--|--|
|  | Апарат підключено до комп'ютера в режимі OFF LINE (див. команду «218», пп. 6.1.1.12, стор. 21). |
|  | Апарат підключено до комп'ютера в режимі ON LINE 1 (див. команду «218», пп. 6.1.1.12, стор. 21). |
|  | Апарат підключено до комп'ютера в режимі ON LINE 2 (див. команду «218», пп. 6.1.1.12, стор. 21). |
|  | Зв'язок відсутній (програмне відключення зв'язку з комп'ютером). |
|  | Встановлено додаткові збори. |
|  | Відсутній папір. |
|  | Відкрита кришка. |
|  | Зміна закінчена, необхідно виконати денний звіт. |
|  | Зміна закінчиться протягом години. |
|  | Відкритий чек. |
|  | Іконка зареєстрованого касира |

РЕЖИМ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЮ

| | |
|--|--|
|  | Режим програмування комунікаційного блоку (команда «641»). |
|  | Модем не ініціалізовано. |
|  | Обрано тримач SIM-карти 1. |

| | |
|-------------|--|
| 2SIM | Обрано тримач SIM-карти 2. |
| | Доступність сигналу мережі — номер обраного тримача SIM-карти, рівень сигналу. |
| G | Зв'язок через GPRS доступний |
| G | Зв'язок у роумінгу. |
| E | Підключення через EDGE. |
| A | Статус адміністратора (при налаштуваннях комунікаційного меню). |

4.3.4 Порти підключення

Касовий апарат має 4 інтерфейси, конструктивно виконані попарно у двох роз'ємах 8P8C (див. Рис. 2).

На роз'єм А виведено віртуальні порти 1 і 2.

На роз'єм Б виведено віртуальні порти 3 і 4.

Налаштування портів на роботу з певним обладнанням виконується програмними засобами через меню (команда «218», див. пп. 6.1.1.12).

Кожний з чотирьох портів можна налаштовувати на підключення ПК, ваг, сканера штрих-коду або дисплея покупця.



**Підключення комунікаційного блоку здійснюється тільки через порт 1. Зв'язок касового апарату з ПК можливий тільки у режимі касового апарату.
У режимі комунікаційного меню зв'язок касового апарату з ПК блокується.**

При підключені пристрой є можливість налаштовувати параметри обміну даними.

Основні:

- встановлення швидкості обміну даними між пристроями в діапазоні від 600 до 115200 Біт/с,
- парність,
- стоп-біти.

Додаткові:

- встановлення часового інтервалу між байтами при прийомі та передачі даних,
- встановлення часового інтервалу між пакетами при прийомі та передачі даних.

При підключені ваг користувач має можливість обрати протокол обміну даними з пристроєм в залежності від виробника ваг.

4.3.5 Механізм друку

В касовому апараті використовується принтер термодруку фірми Seiko (Японія). Кількість символів у рядку — 32. Швидкість друку — 8 рядків в секунду.

Ширина чекової стрічки — 58 мм.

4.3.6 Фіскальна пам'ять

Фіскальна пам'ять енергонезалежна, закрита кришкою фіскального блоку. Блок опломбований і його не можна розкрити, не пошкодивши пломби, кришки та/або корпусу ЕККА. Данні ФП не можуть бути змінені або видалені без пошкоджень одного або всіх захисних бар'єрів доступу до фіскальної пам'яті — пломби, кришки фіскального блоку або корпусу ЕККА.

4.3.7 Джерело живлення

Апарат може живиться від Li-polymer акумуляторної батареї 7,4 В, з ємністю не менш 1500 мА×ч, а також, у відсутності або при розрядженої акумуляторної батареї, живлення ЕККА може виконувати за допомогою блока живлення.

Параметри блоку живлення:

- входна напруга — 100 – 240 В, струм — 1.0 А; частота — 50 – 60 Гц;
- вихідна напруга — +9 В, струм — 3.0 А.

Зарядження акумуляторної батареї виконується при підключені адаптеру (блоку живлення) до мережі живлення при встановленій АБ в ЕККА.



Процес заряджання акумуляторної батареї не залежить від того, увімкнено апарат (натиснута кнопка) чи ні.

4.3.8 Маркування та опломбування

Маркування касового апарату нанесено на табличці, прикріплений до корпусу. Маркування містить наступну інформацію: назва, тип, напруга живлення та інше, відповідно до технічних умов на електронні контрольно-касові апарати. Методи та місця опломбування електронних контрольно-касових апаратів наведено в 3.021.056 ПС і показані на Рис. 1 — Рис. 3.

5 ПІДГОТОВКА КАСОВОГО АПАРАТУ ДО РОБОТИ

5.1 РОЗПАКОВУВАННЯ

Вийміть апарат та блок живлення з упаковки. Переконайтесь у відсутності зовнішніх пошкоджень.



При наявності пошкоджень забороняється підключати блок живлення до апарату.

5.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ/ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЙ

1. Відкрутіть гвинти і зніміть кришку відділення для акумуляторної батареї і SIM-карт (Рис. 7а).
2. Вставити штекер нової АБ у роз'єм (Рис. 7б).
3. Розмістити АБ у відділенні, слідкуючи, щоб проводи не мали перегинів (див. Рис. 7в).
4. Вставити кришку на місце і загвинтити гвинти (див. Рис. 7г).




Рис. 7 Встановлення акумуляторної батареї в касовий апарат

5.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКА ЖИВЛЕННЯ І ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЙ

Для початку роботи потрібно встановити ЕККА на робоче місце касира. Підключити до апарату блок живлення. На дисплеї з'явиться значок .

Перед початком експлуатації апарату необхідно зарядити АБ. Для цього потрібно увімкнути блок живлення в електричну мережу 220 В. Середній час зарядки акумулятора ~8 годин.

КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЙ

Ступінь заряду АБ відображається на дисплеї у вигляді піктограми індикатора заряду, розміщеної у верхньому правому куті.

Повному заряду АБ відповідає індикація  (заряд), напруга для АБ при цьому складає більше 7,8 В; при індикації трьох квадратиків значення напруги знаходитьться в діапазоні від 7,6 В до 7,8 В; при індикації двох — від 7,5 В до 7,6 В; при індикації одного — від 7,125 В до 7,5 В. Значення напруги повністю зарядженої АБ становить понад 7,8 В.

Повному розряду АБ відповідає індикація  — піктограма повністю розрядженої батареї. Значення напруги розрядженої АБ нижче 7,125 В.

В цьому випадку рекомендується підключити блок живлення для заряду АБ.



При появі позначки  на дисплеї терміново підключіть блок живлення для зарядження АБ!

5.4 УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ

Для початку роботи треба вийняти ЕККА та блок живлення з упаковки, перевірити, що зовнішні пошкодження корпусу ЕККА, АБ та блоку живлення відсутні.



При наявності пошкоджень акумуляторної батареї, блоку живлення або ЕККА підключати блок живлення до ЕККА забороняється.



Для увімкнення ЕККА натиснути і утримувати клавішу  на протязі ~ 2 с.

Після увімкнення лунає короткий звуковий сигнал, а на екрані відображається інформація, яка була виведена на ньому безпосередньо перед останнім вимкненням.

Для увімкнення ЕККА з перевіркою цілісності електронного журналу необхідно натиснути



claveishu **опл** i утримуючи її натиснути claveishu . Якщо в ЕККА при цьому був відкритий чек, він відміняється з друком відповідного повідомлення на стрічці.

При першому ввімкненні MINI-T 400ME у лівому верхньому куті на дисплеї ЕККА з'явиться надпис **!MDM**, що означає що модем знаходиться в процесі ініціалізації. Через деякий час, після ініціалізації модему (3 – 4 сек.) на дисплей буде виведено яка SIM-картка використовується³ (дів. пп. 4.3.3). У випадку якщо на дисплей не виводиться знак задіяної SIM-картки та постійно висвічується знак ініціалізації модему, — зверніться до сервісного центру для ремонту.

В правому верхньому куті виводиться індикатор заряду акумулятора ЕККА. Знизу посередині на дисплеї виводиться час у форматі «ГГ:ХХ», де ГГ — години, ХХ — хвилини. Також в середньої частині дисплею буде виведена suma розрахунку (при першому ввімкненні — 0 (нуль)).

Якщо касовий апарат не вмикається, перевірте, чи підключений блок живлення і чи правильно встановлена акумуляторна батарея.

Якщо проблему усунути не вдається, зверніться до сервісного центру.

При реєстрації касира в правом верхньому куті, поряд з індикатором заряду акумулятора, з'являється піктограма реєстрації касира (докладніше див. 6.4.1).

5.5 ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА SIM-КАРТИ

ЕККА підтримує роботу з однією з двох SIM-карт, тримачі яких розташовані в тому ж відсіку, що і АБ (Рис. 8).



Перед установкою SIM-карти в касовий апарат необхідно активувати на ній послуги GPRS та зняти запит на PIN-код при включені апарату за допомогою мобільного телефону.



Використовуйте тільки SIM-карти GSM операторів мобільного зв'язку.

³ При відсутності sim-карти на дисплей періодично буде виведено 1SIM та 2SIM. Це означає що модем по черзі опитує першу та другу sim-карти та очікує на їх відповідь.

1. Відкрутити гвинти і зняти кришку відділення для АБ і SIM-карт (див. Рис. 8а-б).
2. Відсунути тримач SIM-карти і підняти його (див. Рис. 8в).
3. Якщо в SIM-тримачі була вставлена SIM-карта, вийняти її й установити на її місце нову (див. Рис. 8д,е).
4. При необхідності, можна встановити відразу дві SIM-карти.
5. Встановити кришку на місце і закрутити гвинти.





Рис. 8 Встановлення SIM-картки в касовий апарат.

5.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНІ

1. Вийняти антенну з упаковки.
2. Вставити металевий кінець антени у роз'єм і за годинникою стрілкою закрутити з'єднувальну гайку до упору.



За умов слабкого сигналу, рекомендовано використовувати виносну антенну. Виносна антена до комплекту постачання не входить і може бути придбана окремо. Встановлення виносної антени виконується аналогічно.

5.7 ЗАПРАВКА ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ

Касовий апарат постачається із вставленим рулоном термопаперу.



Вбудований термопринтер призначений для друку на паперової стрічці, яка вкрита термоочутливим шаром. Забороняється використовувати в касовому апараті звичайну паперову стрічку. Принтер ЕККА не містить тонера та інших фарбувальних речовин, а тому не здатен друкувати на звичайному папері і при друці на саморобної стрічці зі звичайного паперу ніякої інформації надруковано не буде.

Порядок дій для заміни рулону термопаперу в ЕККА:

- а) При появі на стрічці маркера фарбою, що вказує на закінчення касової стрічки, припиніть торгові операції.

При закінченні паперу на дисплей буде виведено повідомлення:

ПОМИЛКА 97
Відсутній папір

- б) Відчинити кришку бокsu паперової стрічки (Рис. 9а, Рис. 9б).
- в) Витягнути пластиковий валик з залишками поточного рулону (Рис. 9б).
- г) Встановити валик в новий рулон (Рис. 9в).
- д) Вставте валик з новим рулоном на місце, слідкуючи, щоб кінці валу увійшли в пази. Валик з рулоном повинен бути встановлений без перекосів і має вільно обертатися (Рис. 9г). При цьому на дисплей буде виведене повідомлення:

ПОМИЛКА 70
Відкрита кришка




Рис. 9 Установка чекової стрічки

- е) Рівно, без перекосів витягнути 3 – 4 сантиметри стрічки і акуратно зачинити кришку (повинно пролунати характерне клацання).

Щоб відновити касові функції та перейти до роботи з касовим апаратом натисніть клавішу **C**. Якщо всі дії виконані вірно, після натискання клавіші повідомлення про помилку зникне та ЕККА повернеться до робочого стану.



Необхідно переконатися, що паперова стрічка встановлена вірно, як зображене на рисунку 9. Якщо паперову стрічку встановлено невірно, друк на ній буде не можливий!



Виконуючи заміну паперової стрічки, слід уникати застосування великих зусиль!

6 ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ З КАСОВИМ АПАРАТОМ

6.1 КОМАНДИ

6.1.1 Опис основних команд ЕККА

Введення тексту та програмування ЕККА оператором/адміністратором на етапі налаштування, а також зняття звітів здійснюється за допомогою команд. Команда — це тризначне число (За виключенням команд реєстрації та розреєстрації касирів, — ці команди однозначне число.), при вводі якого в пам'ять апарату вноситься інформація або установка по виводу даних на дисплей, вводу необхідної текстової інформації, відображення даних, установки для друку, тощо. Опис команд ЕККА наведений в цьому документі нижче. Список команд та їх короткий опис наведений у п. 10 цього документу.

Введення команди з клавіатури ЕККА завершується вводом **пс** (аналог «Enter»). Якщо команда передбачає введення паролю, тоді після введення команди на дисплей буде виведено запит на його введення. За замовчуванням паролі мають наступні значення:

- пароль касира за замовчуванням рівний 0 (будь-які паролі рівні 0 не вводяться, та вход здійснюється автоматично);
- пароль старшого касиру за замовчуванням — 12321 (можна змінити по команді «699», докладно див. пп. 6.1.33);
- пароль адміністратора за замовчуванням — 12321 (можна змінити по команді «698», докладно див. пп. 6.1.32);
- пароль податковий, незмінний, рівний 36963.

6.1.1.1 Введення та редагування текстової інформації

Текст вводиться за допомогою поля синіх клавіш. Для отримання потрібного символу треба декілька разів натиснути на клавішу до появи необхідного символу на дисплей. Після паузи курсор перейде до наступної позиції. Введення текстових даних відбувається з можливістю редагування введеного рядка.

При редагуванні треба використовувати такі клавіші:


- (вліво) — переміщення курсору по тексту назад (див. Табл. 4 **Ошибка! Источник ссылки не найден.** та Рис. 4);
- (вправо) — переміщення курсору по тексту вперед (див. Табл. 4);
- затерти символ зліва від курсору (аналог Backspace) (див. Табл. 4);
- (донизу) — затерти символ, на якому встановлений курсор (аналог Delete) (див. Табл. 4);
- (догори) — включити/виключити режим великих букв (аналог Caps Lock) (див. Табл. 4).
- — переключення вибору мови УКР/РУС/ENG/123 (див. Табл. 4);

6.1.1.2 Вибір пунктів меню. Навігаційні клавіші

Вибір потрібного підпункту меню здійснюється за допомогою блоку навігаційних клавіш. Переміщення курсору вгору та вниз здійснюється за допомогою клавіш та відповідно. Переміщення курсору вправо та вліво за допомогою клавіш та відповідно. Вибір будь-якого пункту в меню команді повинен завершуватись натисненням клавіші , після вибору необхідного пункту меню.

6.1.1.3 Команда 201. Редагування дати

Перевірка та зміна дати, що встановлена в ЕККА, здійснюється за допомогою команди «201». За замовчуванням пароль адміністратора — 12321. При вводі в експлуатацію ЕККА обов'язково змініть пароль адміністратора.



Пароль адміністратора — числовий послідовність з шести цифр, яка встановлюється за допомогою команди «698» (див. пп. 6.1.1.32).



На фіscalізованому ЕККА команда «201» не може бути виконана.

При введенні дати касири повинні бути розреєстровані (пп. 6.4.1). Формат введення дати — «ДДММРР», де ДД — день, ММ — місяць, РР — рік.

На фіscalізованому ЕККА дата встановлюється лише представником центру сервісного обслуговування. Ця дата повинна бути не нижче ніж дата останнього запису денного звіту із обнуленням (пп. 6.5.2) у ФП.



Змінити дату можна лише в тому випадку, якщо електронний журнал пустий, тобто після друку електронного журналу з обнуленням не було виконано ніяких дій, які обов'язково повинні вноситися в журнал.

6.1.1.4 Команда 202. Коригування часу

Корекція часу виконується за командою «202». Для редагування часу ЕККА необхідно ввести пароль адміністратора:

⁴ Пароль адміністратора за замовчуванням — «12321». Для зміни паролю адміністратора див. команду 698, пп. 6.1.1.32.

2 ФХЦЧ 0 (-) & 2 ФХЦЧ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС



Корекція часу на фіiscalному ЕККА можлива лише після виконання Z-звіту електронного журналу «510» та денного звіту із обнуленням «501».

Формат введення дати — «ГГХХСС», де ГГ — години, ХХ — хвилини, СС — секунди.
При проведенні корекції часу касири повинні бути розреєстровані (пп. 6.4.1).

Перевірити поточну дату та час можна натиснувши на клавішу **АН**.

6.1.1.5 Команда 203. Управління друком у нефіiscalному режимі

В нефіiscalному режимі можна заборонити друк командою «203». Для цього необхідно ввести наступну послідовність з клавіатури ЕККА:

2 ФХЦЧ 0 (-) & 3 щілью ПС

Після вводу команди на дисплей буде виведено меню вибору з двох пунктів

ДРУК ДОЗВ. ДРУК ЗАБОР.

Управляючі клавіші та вибір здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

Заборона друку командою «203» виконується в тільки в нефіiscalному режимі.

6.1.1.6 Команда 211. Управління друком копії чеку

Друк копії чеку можна встановити командою «211». Введення команди повинно бути підтверджено натисканням клавіші **ПС**, а також введенням паролю адміністратора:

2 ФХЦЧ 1 РСТУ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після вводу команди на дисплей буде виведено меню вибору з двох пунктів:

ДОЗВОЛЕНО ЗАБОРОНЕНО

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2. Відповідний вибір зберігається та відбувається автоматичний вихід з меню команди до основного екрану. Для скасування введеної команди та виходу з меню програми без змін установок треба натиснути клавішу **ОПЛ**.

6.1.1.7 Команда 210 та 212. Індикація стану ЕККА

Перевірити стан ЕККА можна командою «210» або «212».

2 ФХЦЧ 1 РСТУ 0 (-) & ПС

або

2 ФХЦЧ 1 РСТУ 2 ФХЦЧ ПС

Після введення цієї команди на індикатор виводиться інформація про стан ЕККА, в якій містяться такі дані:

- серійний номер ЕККА, який повинен збігатись із вказаним у паспорті та на шильдику даного ЕККА;
- номер версії внутрішнього ПЗ;
- об'єм вільної фіiscalної пам'яті у відсотках;
- об'єм вільної пам'яті у електронному журналі у відсотках.

Якщо виявиться хоч яка-небудь відмінність, звертайтесь до представника сервісного центру.

6.1.1.8 Команда 213. Налаштування друку

За командою «213» здійснюється установка параметрів друку:

2 ФХЦЧ 1 РСТУ 3 щілью ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди та паролю відбувається вхід в меню вибору:

- контраст друку (від 0% до 100%);
- відстань між чеками (від 8 мм до 30 мм.);
- друк копії електронного журналу (символами нормальної або зменшеної висоти).

Після вибору контраста друку відбувається перехід до наступного пункту вибору меню — вибору відстані між чеками, а після цього — до вибору розміру шрифту копії електронного журналу.

Перехід відбувається по колу, таким чином, що якщо було встановлено невірне значення, то користувач має можливість виправити невірно введене значення. Для виходу з меню вибору та повернення до відображення треба натиснути клавішу **ОПЛ**, після чого на дисплей буде виведено запитання **ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?**

C=НІ ПС=ТАК. Щоб нові дані були збережені необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.9 Команда 214. Налаштування енергозбереження

Командою «214» можна провести налаштування для комфорного перегляду інформації, що виводиться на дисплей ЕККА. Для налаштування відображенням необхідно ввести команду та підтвердити її натисканням клавіші **ПС**, а також введенням паролю адміністратора:

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 2 ФХЦЧ | 1 РСТУ | 4 ЖЭИ | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|

Після вводу команди за вищеописаною схемою відбувається вхід до меню команди. Пункти меню команди виводяться на дисплей окремо й послідовно. В меню команди існує можливість провести налаштування для таких параметрів ЕККА:

- яскравість підсвічування дисплею (вимірюється у «%», від 0% до 100%);
- дозвіл/заборона підсвічування під час друку;
- час вимкнення підсвічування (вимірюється у секундах, від «Вимкнути» до 90 с);
- заставка через (вимірюється у секундах, від «Вимкнути» до 90 с);
- час переходу до режиму сну (вимірюється у хвилинах, від «не вмикати» до 90 хв.);
- тип заставки (системний, текстовий, графічний).

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2. Пункти підменю виводяться на дисплей циклічно, таким чином, що після вибору останнього пункту меню — типу заставки, на дисплей автоматично буде виведено перший пункт меню — вибір яскравості підсвічування. Для виходу з меню та повернення до основного екрану, треба натиснути клавішу **ОПЛ**, після чого на дисплей буде виведено запит:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ ПС=ТАК.

Щоб нові дані були збережені необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.10 Команда 216. Налаштування тонів клавіатури

Для ЕККА мається можливість вимикання тонів клавіатури (відключення звукового тонового супроводу натискання клавіш), для чого слугує команда «216». Для здійснення налаштування тонів клавіатури необхідно ввести пароль адміністратора:

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 2 ФХЦЧ | 1 РСТУ | 6 МНОР | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|

За допомогою цієї команди тони клавіатури можуть бути включенні або повністю відключені. Вибір пунктів меню команди та використання здійснюється аналогічно описанню приведеному в пп. 6.1.1.2.

6.1.1.11 Команда 217. Введення/редагування коментаря

Текстовий коментар вводиться за допомогою поля синіх клавіш на клавіатурі ЕККА. Для введення коментаря до товару необхідно ввести команду «217» в форматі:

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 2 ФХЦЧ | 1 РСТУ | 7 Ъ'І' | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|

Введення та редактування коментаря здійснюється аналогічно, як описано у пп. 6.1.1.1. Коментар може бути довжиною до 56 символів.

Цей коментар друкується при введенні клавіатурної послідовності **▲ % КРТ/КРД**. Введений коментар може бути використаний як «нульовий чек».

6.1.1.12 Команда 218. Налаштування послідовних портів

В ЕККА MINI-T 400ME мається можливість підключення додаткового (допоміжного, основного) торгівельного обладнання, такого як персональний комп'ютер (ПК), ваги, сканери штрих-коду (ШК), індикатор клієнта. Для налаштування підключення торгівельного обладнання до портів ЕККА в ПО касового апарату існує команда «218». Для настроювання портів для підключення обладнання необхідно ввести команду у форматі:

2 ФХЦ 1 РСТУ 8 АБГР ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей буде виведено меню налаштувань:

| | |
|-------------|---|
| Редагування | 1 |
| Налаштувань | |
| порта | |
| Підключено: | |
| Нічого | |

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

Після вибору порту здійснюється перехід в підменю, в якому можна також клавішами переміщення курсору вибрати один з існуючих стандартних підключень обладнання:

- Нічого
- ПК
- Ваги
- Сканер ШК
- Інд. клієнта
- Вбуд. термінал

Це меню виводиться при налаштуванні порту 1. При налаштуванні портів 2 – 4 меню буде без останнього пункту.

При виборі визначеного пристрою можна вибрати відповідні параметри підключення.



Не рекомендовано налаштовувати ЕККА під однакове периферійне обладнання одразу на декілька портів. Пристрій, підключений до порту з більшим номером не буде взаємодіяти з ЕККА.

При виборі пункту «ПК» користувачеві пропонується можливість, — виводиться меню, настроювання основних та додаткових параметрів. Після входу в підменю основних та розширеніх параметрів, при введенні будь-якого параметру та натисканні клавіші **ПС** для підтвердження автоматично відбувається перехід до наступного параметру в меню.

В основні параметри настроювання роботи сом-порту при підключенням ПК включено: швидкість обміну з портом, парність, стоп-біт. Швидкість обміну з портом ПК можна вибрати, використовуючи клавіші переміщення курсору **▲ %** (догори) та **▼ ×** (донизу) зі стандартних швидкостей обміну по сом-порту (Б/с):

- 115200;
- 57600;
- 38400;
- 28800;
- 19200;
- 14400;
- 9600;
- 4800;
- 2400;
- 1200;
- 600.

Перехід до вводу парності відбувається автоматично після вибору швидкості обміну по порту. Для вибору режиму парності⁵ в меню мається наступні пункти підменю:

- нема;
- непарн.;

⁵ Парність, — це режим обміну даними по інтерфейсу RS-232C в асинхронному режимі при якому проводиться перевірка переданих пакетів на парність.

- парн.;
- один;
- нуль.

Вибір пунктів також виконується клавішами для переміщення курсору. Після вибору режиму парності автоматично здійснюється перехід до підменю вибору стоп-біту. Вибір стоп-біту здійснюється з представлених пунктів підменю – 1, 2. Після вибору стоп-біту автоматично здійснюється перехід до меню основних та розширених налаштувань.

До розширених налаштувань зв'язку через сом-порт ЕККА з ПК з інтерфейсом RS-232C включено параметри:

- міжбайтового інтервалу для прийому;
- міжпакетного інтервалу для прийому;
- міжбайтового інтервалу для передачі;
- міжпакетного інтервалу для передачі.

Введення цих параметрів здійснюється користувачем в текстовому режимі. Ведення здійснюється з точністю до третього знаку після коми.



Після редагування параметрів визначеного порту натисканням клавіші **КТ** здійснюється перехід до меню вибору номера порту.

Для налаштування підключення ваг (електронних) треба вибрати порт підключення та вибрати в підменю пункт «Ваги». Після цього користувачеві буде запропоновано вибір встановлених типів ваг. Встановлені типи ваг для підключення:

- Користувачькі;
- UNS TC15;
- Капля ВР-4149;
- DIGI DS-788⁶;
- CAS AP-15;
- AXIS A250.

Після вибору типу ваг користувачеві буде запропоновано (виведене підменю) налаштування основних та розширених параметрів з'єднання ваг з ЕККА по сом-порту. Ці параметри аналогічні, які встановлюються для з'єднання ЕККА з ПК (див. цей підпункт вище). Після встановлення основних параметрів користувач має можливість налаштувати розширені параметри з'єднання ваг. Розширені параметри з'єднання ваг аналогічні, як встановлюються для з'єднання ЕККА з ПК.

Основні та розширені опції налаштування з'єднання аналогічні вищеписаним для з'єднання ЕККА та ПК.

При виборі пункту меню налаштування підключення індикатору клієнта на дисплей буде виведено три можливих типи індикаторів, які можуть бути підключені до апарату:

- UNS IP-4;
- UNS IP-5;
- IBM 2x20.

Після вибору типу індикатора клієнта, який підключається, буде виведено меню налаштування основних та розширених параметрів підключення індикатора та касового апарату. Налаштування основних та розширених параметрів аналогічно описаному вище при підключені ПК.

Вихід з меню здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

6.1.13 Команда 219. Управління коментарем при службовому внесенні/видачі

Цієї командою дозволяється або забороняється друк коментаря при службовому внесенні/видачі :

2 ФХЦЧ 1 РСТУ 9 ГДЕС ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Управляючі клавіші та вибір здійснюється аналогічно описаному пп. 6.1.1.2.

6.1.14 Команда 222. Управління глобальним обліком кількості товарів

Командою «222» встановлюється дозвіл/заборона глобального обліку кількості товарів. Для дозволу/заборони глобального обліку кількості товарів необхідно ввести команду у форматі:

⁶ В вагах має бути встановлений протокол Datecs Ukraine Interface.

2 ФХЦ **2 ФХЦ** **2 ФХЦ** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

Якщо командою «618» (пп. 6.3.5.8) здійснюється ігнорування підрахунку та обліку кількості окремого товару, то параметр який вводиться за командою «222» взагалі забороняє підрахунок кількості для всього асортименту запрограмованих товарів.



Змінити значення можна лише після виконання звітів з обнуленням «503», «510» та «501».

Управлючі клавіші та вибір здійснюється аналогічно описаному пп. 6.1.1.2.

6.1.1.15 Команда 224. Налаштування контрастності індикатора

Контрастність індикатора змінюється від 0% до 100%. Після вводу команди у форматі:

2 ФХЦ **2 ФХЦ** **4 жий** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

на дисплей ЕККА буде виведено меню з установками контрастності дисплею у відсотках від 0% до 100% з шагом 10%. Користувач може вибрати певну контрастність, переміщаючи курсор за допомогою клавіш, аналогічним чином, як описано в пп. 6.1.1.2. Після здійснення вибору користувачем, вихід з меню команди до основного екрану ЕККА відбувається автоматично.

6.1.1.16 Команда 271. Час блокування роботи ЕККА

Встановити час який залишився до моменту блокування ЕККА можна за командою:

2 ФХЦ **7 ь і** **1 РСТУ** **ПС**

Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведено дані про час, що залишився до блокування⁷ ЕККА.

6.1.1.17 Команда 300. Введення/редагування кількості касирів

Цією командою проводиться вибір кількості касирів, працюючих на даному апараті. Введення команди виконується у форматі:

3 шщоя **0 (-)** **0 (-)** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

Кількість касирів, що можуть працювати на ЕККА обмежена кількістю — 8. Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведено меню команди в якому буде запропоновано ввести кількість касирів, яка дозволена на цьому ЕККА.

6.1.1.18 Команди 301 — 308. Введення/редагування паролів касирів

Для введення або редагування паролю касира необхідно ввести команду у форматі:

3 шщоя **0 (-)** **X** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

де **X** — порядковий номер касира від 1 до 8.

Пароль касира — це цифрова послідовність (до дев'яти цифр), яка може приймати значення від 000000001 до 999999999.

Після введення команди на екран ЕККА буде виведено запитання:

Касир 1
Введіть новий
пароль

При введенні паролю касиру потрібно пам'ятати, що нулі перед будь-якими іншими цифрами в паролі не є значущими та не враховуються при запису в пам'ять. Тобто, наприклад, пароль введений за цією командою у вигляді «00001» буде записаний в пам'ять ЕККА як «1».

6.1.1.19 Команда 339. Введення/редагування імен касирів

Для введення або редагування імені касиру необхідно ввести команду у форматі:

3 шщоя **3 шщоя** **9 гдес** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

Послідовний перебір імен касирів здійснюється натисканням клавіші **ПС**.

При введенні команди на дисплей буде виведене меню з заголовком у верхньому рядку — «Редагування імен касирів» та вказаний номер касира, ім'я якого можна змінити. Введення та

⁷ Блокування ЕККА є забороною будь-яких дій з пов'язаних з фіскальними операціями, такими як операції з готівкою, внесенням і винесенням грошей з каси, продажем товару і т. п. При блокуванні каси є можливість зробити Z-звіт.

редагування імен здійснюється як описано в пп. 6.1.1.1. Після введення імені касиру та натисканні клавіші **ПС** для підтвердження, здійснюється перехід до наступного за номером касиру. Перехід здійснюється циклічно таким чином, що перехід виконується від останнього восьмого до першого. Для завершення введення імен касирів та виходу з меню команди необхідно натиснути клавішу **ОПЛ**.

6.1.1.20 Команди 401 — 410. Вибір заключного повідомлення

В результаті виконання цієї команди виконується вибір відповідного запрограмованого рядку для друку заключного повідомлення. Номер рядку заключного повідомлення відповідає останнім двом цифрам команди, та в разі заміни заключного повідомлення цілком або частково (одного або декілька рядків), відповідний рядок буде замінюватись на нововведений (редагування/заміна рядку заключного повідомлення здійснюється за допомогою команди «610», див. пп. 6.3.2). Вибране заключне повідомлення друкується. Формат введення команди:

4 ЖЗИ X X ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС,

де ХХ — дві цифри (від 01 до 10), що визначають номер рядку заключного повідомлення.

Після введення команди вихід до основного екрану ЕККА відбувається автоматично.

6.1.1.21 Команда 400. Заборона друку заключного повідомлення

Заборона друку заключного повідомлення здійснюється командою «400». Формат введення команди:

4 ЖЗИ 0 ()& 0 ()& ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди в вищевказаному форматі встановлюється заборона друку заключного повідомлення, та автоматично відбувається перехід до основного екрану ЕККА. При цьому ніяких повідомлень на дисплей та касову стрічку не виводиться.

6.1.1.22 Команда 620. Дозвіл/заборона типів оплати

В ЕККА реалізовані 8 типів оплати, три з яких — фіксовані, а п'ять можуть бути запрограмовані. Фіксовані типи оплати:

- готівкою, клавіша **ОПЛ**;
- чеком, клавіша **ЧЕК** (безготівкова оплата);
- карткою (кредит), клавіша **КРТ/КРД** (безготівкова оплата). Клавіша може бути заздалегідь запрограмована на будь-який тип оплати (пп. 6.1.1.26).

Програмування/редагування типів оплати здійснюється командою «620», введення якої здійснюється у форматі:

6 МНОП 2 ФХЦЧ 0 ()& ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Від команди викликає на дисплей наступне меню команди:

- Продаж
- Виплата
- Служб. внесення
- Служб. видача

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

Для вибраної позиції програмують по черзі для кожного з всіх восьми типів оплати заборону або дозвіл використання. Перехід до наступного типу оплати виконується після натискання клавіші **ПС**.

Є можливість виключити програмування цього параметра для п'яти додаткових типів оплати. Для цього після виведення на дисплей питання «Програмувати додаткові типи оплати?» необхідно відповісти «Ні» натиснувши клавішу **С**.

З будь-якого пункту меню здійснюється перехід на меню команди при натисканні клавіші **ОПЛ**. Вихід з меню команди в головне меню із збереженням запрограмованих параметрів здійснюється повторним натисканням клавіші **ОПЛ**.

Якщо були внесені будь-які зміни в установки, на дисплей буде виведено запитання про збереження внесених налаштувань :

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ ПС=ТАК

Щоб нові установки були збережені необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.23 Команда 621. Дозвіл/заборона націонок та знижок

Для дозволу або заборони націонок та знижок слугує команда «621». Формат введення команди:

6 МНОГ 2 ФХЦЧ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди у вище приведеному форматі на дисплей буде виведене меню команди. Послідовність для вибору пунктів меню дозволу/заборони націонок та знижок наступна:

- заборона/дозвіл націнки;
- заборона/дозвіл знижки;
- фіксована націнка;
- фіксована знижка.

Пункти меню виводяться на дисплей ЕККА почергово. Переміщення по пунктах меню дозволу/заборони націнки/знижки здійснюється за допомогою курсору клавішами **▲ %** (догори) та **▼ ×** (донизу) та натисненням кнопки **ПС** для підтвердження вибору. Після здійснення вибору по першим двом пунктам, користувач має можливість ввести знижку/націнку (два останніх пункти меню команди) у відсотках, з точністю до другого знаку після коми. Переїзд до наступного пункту меню відбувається автоматично. Після введення інформації в останньому пункті (фіксована знижка) переїзд здійснюється до першого пункту (заборона/дозвіл націнки), таким чином, що помилково введені установки можуть бути відредактовані. Для виходу з меню команди необхідно натиснути клавішу **ПС**, після чого на дисплей буде виведено запит на збереження введених установок:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ ПС=ТАК

Щоб нові дані були збережено необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.24 Команда 622. Управління комбінованою оплатою

Цією командою дозволяється/забороняється комбінована оплата для чеків продажу та для видаткових чеків. Формат вводу команди:

6 МНОГ 2 ФХЦЧ 2 ФХЦЧ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди у вищевказаному форматі на дисплей послідовно, спочатку для продажу, а потім для повернення, буде виведено меню вибору з двох пунктів:

- Продаж
- Повернення

Виведення цих пунктів меню команди на дисплей ЕККА відбувається послідовно. Для обох пунктів пропонується зробити вибір для подальшого використання комбінованої оплати:

ЗАБОРОНЕНО
ДОЗВОЛЕНО

За замовчанням на обидва пункти встановлено заборону. Для переміщення курсору та вибору пунктів меню використовуються клавіші **▲ %** (догори), **▼ ×** (донизу). Після наведення курсору на пункт треба натиснути клавішу **ПС** або клавішу **ОПЛ** для виходу з меню.

У випадку зміни попередніх установок на дисплей буде виведено запит на їх збереження:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ ПС=ТАК

Щоб нові установки були збережені необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.25 Команда 623. Програмування/редагування назви програмованого типу оплати

Назва типу оплати містить до 14 символів. Введення текстових даних назви для типу оплати створюється аналогічно, що й описано в пп. 6.1.1.1.

Формат введення команди:

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 6 | мноп | 2 | фхцч | 3 | шшшш | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|

Лампочка *Застереження! Змінити назву програмованого типу оплати можна лише після виконання звітів з обнуленням «510» та «501».*

Після вводу команди та паролю адміністратора виконується вивід на дисплей меню, в якому користувачеві надається можливість ввести/змінити назву для типу оплати почергово від першого до п'ятого. Після введення назви необхідно підтвердити її натисканням клавіші **ПС**, після чого автоматично здійснюється переход до наступного типу. Переход здійснюється по ланцюжку таким чином, що після введення назви для останнього п'ятого типу та натискання клавіші для підтвердження **ПС** переход здійснюється знову до назви першого типу оплати, для якого користувач має можливість відкоригувати введену назву. Для виходу з меню команди треба натиснути **ПС**.

6.1.1.26 Команда 625. Програмування/редагування кнопки «КРТ/КРД»

Кнопка **КРТ/КРД** за замовчуванням використовується для здійснення оплати типу «КРЕДИТ». Цю кнопку можна запрограмувати для продажу одним з п'яти програмованих типів оплати або на вибір одного з них під час продажу.

Для зміни встановленого за замовчуванням програмування кнопки треба ввести команду «625» у форматі:

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 6 | мноп | 2 | фхцч | 5 | ййкл | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|

Після підтвердження вводу паролю адміністратора на дисплей буде виведено меню, в якому користувачеві буде запропоновано встановити швидкий виклик для клавіші КРТ/КРД один з можливих типів оплати в режимі продажу:

- Карткою.
- Користув. тип 1;
- Користув. тип 2;
- Користув. тип 3;
- Користув. тип 4;
- Користув. тип 5;
- Список.

Вибір пунктів меню команди та використання здійснюється аналогічно опису, приведеному в пп. 6.1.1.2. Після вибору типу для режиму продажу автоматично буде виведений такий же список для режиму внесення/видачі. Переход в меню здійснюється циклічно, таким чином, що після вибору в режимі внесення/видачі автоматично здійснюється переход до вибору в режимі продажу. Вихід з меню команди здійснюється натисненням клавіші **ОПЛ**.



Змінити назву можна лише після виконання звітів з обнуленням «510» та «501».

6.1.1.27 Команда 626. Редагування додаткових параметрів для типів оплати

Для редагування додаткових параметрів для типів оплати слугує команда «626». Формат команди:

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 6 | мноп | 2 | фхцч | 6 | мноп | ПС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ПС |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|

Після введення команди у форматі що представлений вище, на дисплей ЕККА буде виведено меню команди з питанням дій при оплаті одним з програмованих типів оплати або оплати карткою — виконувати переход до комунікаційного меню або ні.

Меню команди являє собою запитання у верхньої частині дисплею — «Переход до комунікац. блоку. Чек» та пунктів вибору — «Заборонено», «Дозволено». При виборі пункту «Заборонено» — переход до комунікаційного меню при оплаті карткою не здійснюється, відповідно при виборі пункту «Дозволено» при оплаті карткою здійснюється переход до комунікаційного меню. Після підтвердження

вибору клавішею **ПС** здійснюється перехід до запитання про інший тип оплати, всього 7 видів безготівкової оплати.

Вихід с меню команди виконується натисненням клавіші **ОПЛ**, при цьому на дисплей буде виведено запит на збереження введених установок:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
С=НІ ПС=ТАК

Щоб нові дані були збережено необхідно натиснути клавішу **ПС**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок необхідно натиснути клавішу **С**.

6.1.1.28 Команда 627. Обмеження максимальної суми по чеку

Адміністратор має можливість змінити максимальну суму чеку цією командою. Формат команда приведений:

6 МНОП 2 ФХЦЧ 7 Ъ'І' ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Максимальна сума чеку обмежена значенням 99 999 999.99. Після введення команди у вище приведеному форматі на дисплей ЕККА буде виведено заголовок «Ліміт суми чеку», а в нижній частині дисплея виводиться встановлена сума. Для зміни суми необхідно встановити потрібне значення та підтвердити введення клавішею **ПС**. Дані зберігаються та здійснюється вихід до основного екрану ЕККА.

6.1.1.29 Команда 628. Облік товарів в партіях (облік товарів за партіям)

В касовому апараті є можливість продажу товару з урахуванням належності його до різних партій. Формат введення команди:

6 МНОП 2 ФХЦЧ 8 АБВГ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Запрограмовані в базу товари можуть належати до різних партій постачання і мати різний код, але одинаковий штрих-код.

На дисплей буде виведено меню для вибору заборони або дозволу обліку товару за партіями:

ЗАБОРОНЕНО
ДОЗВОЛЕНО

Якщо в цій команді встановлено заборону, то при зчитуванні штрих-коду, в чек буде пробивати товар з найменшим кодом товару. Якщо встановлено дозвіл роботи з партіями товарів, то при зчитуванні і знаходженні однакових ШК касовий апарат запропонує вибрати необхідний код товару.

6.1.1.30 Команда 514. Встановлення діапазону товарів, що не продаються з клавіатури ЕККА

За цією командою встановлюється діапазон товарів які заборонені для продажу з клавіатури ЕККА. Формат введення команди:

5 ЙІКЛ 1 РСТУ 4 ЖЗИ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Встановлюється діапазон товарів, які при вводі їх коду з клавіатури, не можуть бути проданими (на дисплеї з'являється повідомлення про неможливість продажу товару).

Необхідно щоб товари для продажу були поза межами введеного діапазону.

6.1.1.31 Команди 650 та 651. Програмування шаблону вага/кількість та карткового шаблону

Для розпізнавання шаблону штрих-кодів типу вага/кількість необхідно ввести команду «650» у форматі:

6 МНОП 5 ЙІКЛ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

ЕККА має можливість розпізнавання штрих-кодів товарів типу вага/кількість за допомогою запрограмованих шаблонів. Користувач має можливість ввести (запрограмувати) шаблон такого типу. Прикладом 19-ти розрядного шаблону штрих-кодів типу вага/кількість може слугувати наступна послідовність (у верхньому рядку нумерація позицій шаблону, в нижньому — ідентифікатори):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | В | В | В | В | К | К | К | К | К | Н | |

Після введення команди у форматі, що наведений вище, на дисплей ЕККА буде виведено меню команди, в якому користувачеві пропонується ввести ідентифікатори на відповідні позиції шаблону.

Переміщення між позиціями шаблону виконується як представлено в пп. 6.1.1.2.

В ЕККА є можливість запрограмувати до чотирьох різних шаблонів ШК типу вага/кількість.

Шаблон вага/кількість має три види ідентифікаторів — код товару (артикул), який позначається в шаблоні символом «К», ваги товару, який позначається символом «В», та ідентифікатор ігнорування позиції, який позначається символом «Н».

Провідна група шаблону містить маску шаблону (його ідентифікаційний номер), за якою встановлюється шаблон для визначення позицій ідентифікаторів в сканованому штрих-коді (ШК). Маска шаблону є цифровою та містить виключно цифрову послідовність. Маска шаблону вводиться за допомогою цифро-літерного блоку клавіш.

Цифрова послідовність маски шаблону та провідна цифрова послідовність штрих-коду не повинні співпадати!

Група ідентифікаторів коду товару (артикулу) є визначенням позиції коду товару в сканованому штрих-коді. Ідентифікатор «К» позиції коду товару вводиться за допомогою клавіші .

Знакова група ваги товару є ідентифікатором позиції даних про кількість (вагу) товару в сканованому ШК, та вводиться за допомогою клавіші .

Якщо в сканованому ШК є позиції, що не використовуються, то для їх визначення вводиться ідентифікатор ігнорування позиції в сканованому ШК, які вводяться за допомогою клавіші .

Після введення ідентифікаторів шаблону та натиснення клавіші буде автоматично здійснено перехід до програмування другого шаблону.

Для виходу з меню команди треба натиснути клавішу . Якщо введений шаблон не відповідає вимогам, на дисплей буде виведено повідомлення про помилку. У разі внесення змін до шаблону ШК на дисплей буде виведено запит на збереження введеної інформації:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ PC=ТАК

Для виходу з програмування із збереженням результатів треба натиснути клавішу , для виходу без збереження — .

Приклад.

Послідовність виду **0003749KKKKKKB BBBB** визначає шаблон для ідентифікації сканованого (читаного) штрих-коду товару типу вага/кількість, в якому три перших позиції маски шаблону не використовуються⁸, а значущі цифри маски шаблону займають чотири позиції (3749). Далі встановлено ідентифікатор коду (артикулу) товару — «К», які займають позиції з 8-ї до 13-ї включно. Ідентифікатор кількості (ваги) товару, який позначається буквою «В», займає позиції з 14-ї до 18-ї включно. Остання позиція ігнорується — встановлено ідентифікатор ігнорування позиції «Н».

При зчитуванні ШК маска шаблону визначає один з чотирьох запрограмованих шаблонів, по якому надалі буде ідентифіковані позиції в ШК, що сканується. Після визначення шаблону за його маскою, виконується ідентифікація позицій коду товару та кількості/ваги товару в сканованому ШК за допомогою шаблону типу вага/кількість.

Для введення шаблонів ШК дисконтних карт (ДК) необхідно ввести команду «651» в наступному форматі:

ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА

ЕККА не розпізнає та не ідентифікує ШК ДК. Для визначення всіх запрограмованих параметрів ДК необхідно мати БД, яка може міститись на ПК або сервері. Тому на позиції ШК ДК встановлюється лише один ідентифікатор — «Н», ігнорування позиції. Сканований ШК ДК, при наявності підключення до ПК або серверу, передається до ПК/серверу, де проводиться його розпізнавання та у відповідності з

⁸ Тільки в тому випадку якщо встановлені лідируючи нулі вони не враховуються. У випадку нулів в числі, наприклад 4508, нуль враховується..

даними БД нараховуються знижки, бонуси тощо. Після проведення цих операцій відповідні дані мають бути передані назад на ЕККА.

В ЕККА можна запрограмувати до чотирьох шаблонів ШК ДК.

Прикладом 19-ти розрядного шаблону клієнтської картки може слугувати наступна послідовність (у верхньому рядку нумерація позицій шаблону, в нижньому — ідентифікатори):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |

Провідна група шаблону містить цифрову послідовність — маску шаблону, за якою визначається який з чотирьох можливих шаблонів використовується (зокрема ШК ДК можуть розрізнятися кількістю цифр).

Переміщення між позиціями шаблону виконується як представлено в пп. 6.1.1.2. Для введення ідентифікатору ігнорування позиції в сканованому ШК ДК, використовується клавіша **AH**.

Для виходу з меню команди треба натиснути клавішу **ОПЛ**.

У випадку введення зміни попередніх установок на дисплей буде виведено запит на їх збереження:

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ?
C=НІ PC=ТАК

Щоб нові установки були збережені необхідно натиснути клавішу **PC**, для виходу без збереження введених даних та повернення до попередніх установок — клавішу **C**.

Маски карткового шаблону та шаблону вага/кількість не повинні бути тотожні або мати спільну групу цифр з початку.

Приміром, шаблони:

0213KKKKKKBVBVBNH та 02135HHHHHHHHHHHH
будуть ідентифіковані ЕККА як одинакові.

Приклад.

Послідовність виду **02504HHHHHHHHHHHH** визначає шаблон для ідентифікації дисконтної картки, в якому чотири символи використовуються в якості маски шаблону. Перший символ не використовується (на першому місці маски шаблону встановлено 0), чотири наступних символи (цифри) маски шаблону (позицій з 2-ї до 5-ї включно) визначає номер шаблону (2504).

Останні п'ятнадцять позицій шаблону встановлюються для номеру ДК (встановлені ідентифікатори ігнорування позиції «Н»), тобто в цих позиціях шаблону встановлені ідентифікатори ігнорування позиції, які повинні бути передані ЕККА для їх подальшої ідентифікації на ПК або сервер.

6.1.1.32 Команда 698. Зміна пароля адміністратора

Для зміни пароля адміністратора необхідно ввести команду «698» в форматі:



Після введення команди необхідно ввести попередній пароль після чого ввести два рази новий пароль та натиснути клавішу **PC** після кожного введення.

Пароль адміністратора, як і пароль касира, може бути до дев'яти значущих цифр. При введенні паролю адміністратору потрібно пам'ятати, що нулі перед будь-якими іншими цифрами в паролі не є значущими та не враховуються при запису в пам'ять і першою цифрою паролю повинна бути будь-яка цифра відмінна від нулю. Тобто, наприклад, пароль введений за цією командою у вигляді «000001» буде записаний в пам'ять ЕККА як «1», а пароль «100001» буде записаний як «0».

Для скасування паролю адміністратора в якості нового паролю необхідно ввести «0» (нуль). Необхідно розуміти, що при скасуванні пароля адміністратора будь-який користувач, який має доступ до касового апарату, зможе виконати будь-які зміни установок та налаштувань, а також запрограмувати коефіцієнти розрахунку та ввести паролі для будь-яких користувачів (адміністратор, касири), що не

мають паролю. Тому рекомендується обов'язково змінити пароль адміністратора за замовчуванням та не скасовувати пароль адміністратора.

6.1.1.33 Команда 699. Зміна пароля старшого касира

Формат команди для зміни паролю старшого касира аналогічний формату команди для зміни паролю адміністратора:



Після введення команди необхідно ввести попередній пароль після чого ввести два рази новий пароль, підтверджуючи кожен ввід натисненням клавіші **ПС**. При введенні команди на дисплей буде виведено підказки по введенню старого та нового паролів. При введенні старого паролю виводиться підказка «Пароль?», при введенні нового паролю буде виведено підказки «Новий пароль» та «Новий пароль знову» відповідно для першого та повторного введення нового паролю старшого касира.

Пароль старшого касира, як і пароль касира, може бути до дев'яти значущих цифр. При введенні паролю старшого касира потрібно пам'ятати, що нулі перед будь-якими іншими цифрами в паролі не є значущими та не враховуються при запису в пам'ять. Тобто, наприклад, пароль введений за цією командою у вигляді «00001» буде записаний в пам'ять ЕККА як «1».

Для скасування паролю старшого касира в якості нового паролю необхідно ввести «0» (нуль).

6.2 СЛУЖБОВІ КОМАНДИ ЕККА

6.2.1 Команда 200. Друк списку команд ЕККА


Для виводу на друк всіх команд ЕККА необхідно ввести команду у форматі:



Після вводу цієї команди на касову стрічку буде надруковано список команд ЕККА.

6.2.2 Команда 205. Друк налаштувань ЕККА

Для виводу на друк всіх поточних налаштувань ЕККА необхідно ввести команду у форматі:



За цією командою на касову стрічку ЕККА буде надруковано всі поточні налаштування апарату.

6.2.3 Команда 206. Друк інформації про відділи

Для виводу на друк запрограмованої інформації про відділи потрібно ввести команду «206» та пароль адміністратора у форматі:



За цією командою здійснюється друк на паперову стрічку запрограмованої/введеної інформації по відділам.

6.2.4 Команда 207. Друк інформації про товари

По цій команді здійснюється друк запрограмованої інформації по товарам.

Для виводу на друк запрограмованої інформації по товарам потрібно ввести команду «207» та пароль адміністратора у форматі:



Після вводу цієї команди на індикатор виводиться запит про початковий та кінцевий коди товарів включно, інформація про які необхідна. При натисканні клавіші **ПС** друк зупиняється. Можливим є не миттєве припинення друку, а лише тоді, коли буде виведена вся інформація, яка міститься в буфері друку.

6.2.5 Команда 208. Індикація стану звітів з обнуленням

Формат команди для виводу інформації про виконані звіти:



За цією командою на дисплей ЕККА буде виведена інформація у табличному виді, як показано нижче.

| | |
|-----|-----|
| 501 | так |
| 502 | ні |
| 503 | ні |
| 505 | так |
| 506 | ні |
| 510 | ні |

Позначка «так» навпроти звіту означає, що відповідний звіт із обнуленням виконаний, а «ні» означає що звіт не виконаний. Для переходу до основного екрану ЕККА при виводі на дисплей повідомлення «ПОМИЛКА № 10. Помилка вводу» необхідно натиснути клавішу **ОПЛ**. Натиснення інших клавіш приводить до виводу повідомлення — «Виконайте вірні дії!». При виникненні такого повідомлення для повернення до основного екрану треба натиснути клавішу **C**.

6.2.6 Команда 209. Індикація стану звітів касирів з обнуленням

Формат команди для виводу інформації про виконані звіти з обнуленням зареєстрованих на ЕККА касирів:

2 ФХЦ 0 (.)& 9 ГДЕС ПС

За цією командою на дисплей ЕККА буде виведена інформація у табличному виді, як показано нижче.

| Касир №1 | так |
|----------|-----|
| Касир №2 | ні |
| Касир №3 | ні |
| Касир №4 | ні |
| Касир №5 | ні |
| Касир №6 | так |
| Касир №7 | ні |
| Касир №8 | так |

Позначка «так» навпроти касиру означає, що звіт із обнуленням визначеного касиру виконаний, «ні» — звіт не виконаний. Для перегляду рядків, яки знаходяться нижче та видні на дисплей використовуються клавіші **▲ %** (догори) та **▼ ×** (донизу). Для переходу до основного екрану ЕККА необхідно натиснути клавішу **ОПЛ**. Натиснення інших клавіш приводить до виводу повідомлення «ПОМИЛКА № 10. Помилка вводу! Виконайте вірні дії!». При виникненні такого повідомлення для повернення до основного екрану треба натиснути клавішу **C**.

6.2.7 Команда 230. Друк інформації про запрограмовані комплекси

Для виводу на принтер ЕККА введеної інформації про комплекси⁹ товарів потрібно ввести команду «230» та пароль оператора у форматі:

2 ФХЦ 3 щіоя 0 (.)& ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

За цією командою здійснюється друк на касову стрічку запрограмованих комплексів товарів. Зупинити (перервати) друк про запрограмовані комплекси можна натисненням клавіші **C**.

6.2.8 Команда 215. Індикація інформації про стан фіiscalnoї пам'яті

Для виводу на дисплей ЕККА інформації про стан фіiscalної пам'яті на момент запиту необхідно ввести команду «215» у форматі:

2 ФХЦ 1 РСТУ 5 ЙКЛ ПС

За цією командою на дисплей ЕККА виводиться інформація про стан фіiscalної пам'яті. Команда діє тільки у фіiscalному режимі. В нефіiscalному режимі на дисплей ЕККА буде виведено повідомлення: «Помилка № 14. ФП не активна!».

⁹ Комплекс товарів (товарний комплекс) — сукупність товарів, однієї або різних груп товарів, яка пропонується продавцем для покупки як єдине ціле. Як правило для покупки комплексу товарів вводяться цінові знижки, в порівнянні з покупкою товарів, включених до комплексу, в роздріб.

6.3 ПРОГРАМУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ

6.3.1 Команда 605. Програмування/редагування заголовка чека

Для того щоб запрограмувати заголовок чеку необхідно ввести команду у форматі:

Кожен з дванадцяти рядків заголовка має довжину 32 символи. Під час друку рядок автоматично центрується. Заголовок обов'язково повинен містити назву торговельного підприємства або власника ЕККА (див. п. 8).

Після введення команди здійснюється вхід в меню команди. Основне меню команди програмування заголовку чека має вигляд:

- Зміст
- Друк
- Дозвіл

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

Пункт «Зміст» відповідає за введення вмісту рядка. При виборі цього пункту основного меню команди на дисплей буде виведений інформаційний рядок — **Повідомлення № 1**, який вказує який з дванадцяти рядків заголовку чека є поточним та в який можна вносити зміни або додавати вміст. Редагування та/або додавання вмісту рядка здійснюється аналогічно як вказано у пп. 6.1.1.1. Завершення редагування/вводу рядку повинно завершуватись натисканням клавіші **ПС**, після чого автоматично здійснюється перехід до наступного рядку з номером більшим на одиницю, що повідомляється у інформаційному рядку. Перехід здійснюється циклічно, таким чином, що після вводу/редагування останнього, дванадцятого рядку, автоматичний перехід здійснюється до введення/редагування рядку під першим номером. У випадку необхідності редагування/введення певного рядку заголовку чека для переходу до потрібного рядку необхідно натисканням клавіші **ПС** декілька разів перейти до рядку, який потрібно відредактувати та ввести необхідний текст. Вихід з підменю «Зміст» до основного меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

В пункті меню «Друк» користувач має можливість налаштовувати вид кожного рядку під час друку. При вході до цього пункту основного меню команди, після введення/редагування рядку, перехід здійснюється одразу до рядку, який був введений/відредактований останнім у попередньому пункті основного меню команди «Зміст», про що сповіщає інформаційний рядок у верхньої частині дисплею — **властивості друку 1**. Пункти цього підменю дозволяють змінити розмір та жирність шрифту при друку:

- Норм. 1x (*нормальна висота та товщина літер*);
- Жирн. 1x (*нормальна висота та виділені літери*);
- Норм. 2x (*подвійна висота та нормальна товщина літер*);
- Жирн. 2x (*подвійна висота та виділені літери*).

Відповідно, користувач має можливість встановити нормальній або жирний шрифт та нормальну (1x) або подвійну (2x) висоту шрифту. Вибір певного підпункту здійснюється переміщенням курсору за допомогою клавіш **▼ X** (донизу) та **▲ %** (догори) та натисненням клавіші **ПС**. Після вибору виду рядку автоматично здійснюється перехід до вибору виду рядку з номером на одиницю більше. Перехід здійснюється циклічно, таким чином, що після вибору виду останнього, дванадцятого рядку, автоматичний перехід здійснюється до вибору виду рядку під першим номером. Вихід з підменю «Друк» до основного меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

Останній пункт «Дозвіл» основного меню команди встановлює дозвіл/заборону друку кожного з запрограмованих рядків на чек. Аналогічно до попереднього пункту основного меню команди при вході до цього пункту основного меню команди, після введення/редагування рядку, здійснюється одразу до рядку, який був введений/відредактований останнім у першому пункті основного меню команди «Зміст», про що сповіщає інформаційний рядок у верхньої частині дисплею — **Друк рядка 1**. В цьому пункті меню два підпункти:

- Заборона
- Дозвіл

Вибір потрібного підпункту здійснюється переміщенням курсору за допомогою клавіш (донизу) та (догори) та натисненням клавіші **ЛС**. Після вибору дозволу/заборони друку певного рядку заголовку чеку автоматично відбувається перехід до наступного рядку з номером на одиницю більше. Перехід здійснюється циклічно, таким чином, що після вибору дозволу/заборони друку для останнього, дванадцятого рядку, автоматичний перехід здійснюється до дозволу/заборони у рядку під першим номером. Вихід з підменю «Дозвіл» до основного меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

При натисненні клавіші **КРТ/КРД** відбувається друк заголовку. Вихід з меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

При виході з команди, у випадку якщо заголовок чеку було змінено, надрукується змінене початкове повідомлення і на індикатор буде виведено запит про його збереження:

| | |
|----------------|--------|
| ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ | |
| С=НІ | ПС=ТАК |

Для запису результатів натиснути клавішу **ЛС**, для відміни внесених змін натисніть клавішу **С**.



Перепрограмування початкового повідомлення може бути виконане після виконання звітів з обнуленням «510» та «501».

6.3.2 Команда 607. Програмування/редагування ставок ПДВ та додаткових зборів

Для програмування/редагування ставок ПДВ та додаткових зборів треба ввести команду «607» у форматі:

| | | | | | | | | |
|---|------|---|------|---|-----|----|-----------------------|----|
| 6 | МНОП | 0 | (+)8 | 7 | '1' | ЛС | ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА | ЛС |
|---|------|---|------|---|-----|----|-----------------------|----|

Після введення команди на дисплей ЕККА виводиться меню з питанням:

| |
|--------------------------------|
| Редактування додаткових зборів |
| Заборонено |
| Дозволено |

Вибір потрібного підпункту здійснюється переміщенням курсору за допомогою клавіш (донизу) та (догори) та натисненням клавіші **ЛС**, після чого відбувається автоматично перехід до наступного пункту меню.

Оскільки вибір пункту «Дозволено» виводить меню команди в повному обсязі, тут буде розглянуто вибір цього пункту. При виборі пункту «Заборонено» вивід меню команди скорочується. При виборі пункту «Заборонено» редактування додаткових зборів відбуватись не буде, при виборі пункту «Дозволено», після введення ставок ПДВ здійсниться перехід до програмування додаткових зборів.

Після вибору пункту «Дозволено» на дисплей буде виведено наступний запит:

| |
|-------------|
| Тип ПДВ |
| ПДВ не вкл. |
| ПДВ включ. |

Цей пункт меню встановлює ПДВ включеним/не включеним до ціни товару. Якщо вибраний тип ПДВ включений у ціну, то додаткові збори можуть розраховуватись за двома алгоритмами: ПДВ враховує додатковий збір або ПДВ не враховує додатковий збір.

При виборі пункту «ПДВ включ.» буде виведено пункт:

| |
|--------------------------------|
| Розрах. подвійн. оподаткування |
| ПДВ без дод. збр |
| ПДВ з дод. збр |

Treba rozumіти ці пункти як розрахунок ПДВ без урахування додаткового збору (перший пункт) та із урахуванням додаткового збору. ПДВ без урахування зборів застосовується при розрахунку

місцевих податків, як, наприклад, розрахунок туристичного збору. Врахування в ПДВ зборів використовується при розрахунках загальнодержавних податків, як, наприклад, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Далі буде виведений наступній підпункт меню — «Вибір ставки для редактування». В цьому підпункті користувачеві надається можливість програмування (встановлення) декількох груп ставок ПДВ:


- Ставка А
- Ставка Б
- Ставка В
- Ставка Г

Введення чисельних значень ставок здійснюється з точністю до другого знаку після коми. Якщо в підпункті «Редактування додаткових зборів» було здійснено вибір «Заборонено» введення додаткового збору запропоновано не буде. В протилежному випадку буде здійснено перехід до програмування ставки додаткового збору, а потім і його назви. Введення найменування додаткового збору здійснюється у формі текстової інформації (см. пп. 6.1.1.1).

Після введення розміру ставки ПДВ, додаткового збору та назви для додаткового збору відбувається повернення до підменю «Вибір ставки для редактування», в якому можна запрограмувати інші ставки А – Г.

При натисненні клавіші **КРТ/КРД** відбувається друк ставок ПДВ та додаткових зборів, якщо вони є.

Вихід з меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**. У разі якщо в податкові ставки були внесені будь-які зміни, наприклад такі як, зміни ставок ПДВ додаткового збору, заборона/дозвіл додаткового збору, тощо, при виході з меню команди буде виведений запит на збереження введених даних у вигляді:



Для збереження результатів необхідно натиснути клавішу **ПС**, для відміни внесених змін натисніть клавішу **С**, при цьому нові введені/відредаговані дані буде надруковано.

Перепрограмування ставок та зборів може бути виконане після виконання звітів з обнуленням «510», «501» та «503».

Надалі встановлені податкові групи можна закріпити за кожним товаром окремо за допомогою команди «614», див. пп. 6.3.5.4.

6.3.3 Команда 610. Програмування/редагування 10-ти заключних повідомлень

Для програмування/редагування 10-ти рядків повідомлень необхідно ввести команду «610» у форматі:

6 МНОП 1 РСТУ 0 (-)& ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей ЕККА виводиться меню команди:

- Повідомлення 1
- Повідомлення 2
- Повідомлення 3
- Повідомлення 4
- Повідомлення 5
- Повідомлення 6
- Повідомлення 7
- Повідомлення 8
- Повідомлення 9
- Повідомлення 10.

Кожне з десяти заключних повідомлень може мати довжину до 64 символів. Після вибору рядку повідомлення для програмування/редагування, на дисплей виводиться або порожній рядок, або раніше запрограмоване повідомлення та номер пункту меню. Редагування текстових повідомлень виконується аналогічно тому, як описано в пп. 6.1.1.1.

Для виходу із меню треба натиснути **ОПЛ**. Якщо опції змінювалися, ЕККА надрукує змінене заключне повідомлення і на дисплей буде виведено запит про його збереження:

зберегти зміни?
С=НІ ПС=ТАК

Для збереження результатів необхідно натиснути клавішу **ПС**, для відміни внесених змін натисніть клавішу **С**.

6.3.4 Команда 601. Програмування/редагування назв відділів

Для програмування/редагування назв відділів треба ввести команду «601» у форматі:

6 МНОГ 1 РСТУ 0 (.)& ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Цією командою користувач може внести називу відділу (до 24 символів). На дисплей виводяться раніше запрограмовані дані або порожнє поле у випадку незапрограмованої назви.

Програмування/редагування текстових даних (імен) здійснюється як в пп. 6.1.1.1. Введення назви завершується натисканням клавіші **ПС**.

Для виходу із команди треба натиснути клавішу **ОПЛ**. Якщо було внесено нові назви відділів або назви редагувалися (в загальному випадку — були змінені записи), ЕККА виведе запитає на дисплей про збереження:

**зберегти зміни?
С=НІ ПС=ТАК**

Для запису результатів натиснути клавішу **ПС**, для відміни внесених змін натисніть клавішу **С**.

Після цього можливо перейти до програмування назви іншого відділу.



Редагування назви для відділів, по яким проводився продаж, можливе після виконання звітів з обнуленням «510», «501» та «502».

6.3.5 Ланцюжок команд 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 671. Програмування/редагування параметрів товарів

Для редагування параметрів товарів існує набір команд, які програмно зв'язані в ланцюжок. Кожна окрема команда в цьому ланцюжку відповідає за інформацію про товар. Перелік команд програмування/редагування параметрів товарів наведений у Табл. 5 нижче.



Перехід до довільного існуючого товару здійснюється натисканням клавіші **ІТ**, після чого необхідно ввести код товару та підтвердити натисканням клавіші **ПС**. Перехід до наступної в ланцюжку «611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 671» команди здійснюється натисканням клавіші **КРТ/КРД**. Перехід здійснюється циклічно таким чином, що при знаходженні в меню команди «671» при натисканні клавіші **КРТ/КРД** перехід здійснюється на команду «611». Вихід з меню будь-якої команди в ланцюжку команд редагування параметрів товарів здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

Табл. 5 Команди програмування параметрів товарів

| №№ | Команда | Відповідає | Примітка |
|-----|---------|--|---|
| 1. | 611 | Програмування назви товару | |
| 2. | 612 | Програмування ціни товару | |
| 3. | 613 | Програмування належності товару до відділу | Від назв відділів командою «601», див. пп. 6.3.4. |
| 4. | 614 | Програмування групи ПДВ для товару | В меню команди встановлюється група з попередньо запрограмованою ставкою, встановленою за командою «607». |
| 5. | 615 | Програмування кількості товару | |
| 6. | 616 | Програмування типу товару штучний/ваговий | |
| 7. | 617 | Програмування штрих-коду товару | |
| 8. | 618 | Управління обліком товару | |
| 9. | 619 | Управління продажем товару | |
| 10. | 671 | Управління одиночним продажем | |

6.3.5.1 Команда 611. Програмування назви товару

Для програмування назви товару необхідно ввести команду «611» у форматі:

6 МНОГ 1 РСТУ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

При введенні команди в вищевказаному форматі, на дисплей буде виведено меню команди, в якому користувач має ввести код товару (на дисплей виводиться запит — «Код товару?»), Після введення коду та натискання клавіші **ПС** для підтвердження, на дисплей буде виведено запрограмовану назву товару (або пустий рядок, якщо назва товару не запрограмована). Назва товару може бути до 48 символів. Програмування/редагування імен здійснюється як в пп. 6.1.1.1.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятується введена інформація про назву товару і здійснюється перехід до товару з кодом на одиницю більшим від того, який редагувався.



Перехід до довільного товару здійснюється натисканням клавіші **KT**, після чого також потрібно ввести код товару та підтвердити введений код натисканням клавіші **ПС**.

В цієї команді редагування назв комплексів не здійснюється. При переході до товарного комплексу на дисплей буде виведено попередження: «Увага! Комплекс! Перехід до наступного коду». При переході до запрограмованого товарного комплексу, перехід до наступного товару/товарного комплексу здійснюється за допомогою клавіші **ПС**. Натискання будь-якої іншої клавіші приводить до виводу на дисплей повідомлення про помилку: «Помилка № 10. Помилка вводу! Виконайте вірні дії!». В разі виникнення помилки натискання клавіші **C** повертає користувача до попереднього меню. Для редагування назв товарних комплексів використовується команда «633» (див. пп. 6.3.7.1).

Управлюючи клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.2 Команда 612. Програмування ціни товару

Для програмування ціни товару необхідно ввести команду «612» у форматі:

6 МНОГ 1 РСТУ 2 ФХЦ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди у вищевказаному форматі на дисплей буде введена підказка — «Введіть код або штрих-код товару». Введення коду товару необхідно підтвердити його натисканням клавіші **ПС**, після чого на дисплей у верхньому рядку буде виведено код/штрих-код товару, а в другому підказка «Ціна». Первина ціна на товар автоматично встановлюється рівною нулю.

Ціна товару може бути у діапазоні від 0 до 9 999 999,99. Ціна товару вводиться починаючи з копійок. Тому для введення виключно гривневої частини (наприклад 7,00 грн.) більш швидкий спосіб набору може бути наступний, — після натиснення клавіші числа **7 Б'Ї**, треба клавішею **,** **+** **@** ввести роздільну кому, після чого підтвердити натисненням клавіші **ПС**. Другим способом набору може бути подвійне натиснення клавіш **0 (.)&** або одинарне натиснення клавіші **00 Г#**, після натискання з значущим числом. Якщо для товару запрограмована нульова ціна, то такий товар вважається товаром із «відкритою ціною». При продажу такого товару ціна товару вказується безпосередньо у операції продажу.

При натисканні клавіші **ПС** введена інформація запам'ятується і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючи клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.3 Команда 613. Програмування належності товару до відділу

Для програмування належності товару до певного відділу необхідно ввести команду «613» у форматі:

6 МНОГ 1 РСТУ 3 ШІЮВ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Номер відділу може бути від 1 до 64. Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятується введена інформація і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючи клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.4 Команда 614. Програмування групи ПДВ для товару

Для вводу групи ПДВ для товару необхідно ввести команду «614» у форматі:

6 МНОП 1 РСТУ 4 ЖЗИ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Група ПДВ може бути однією з п'яти наступних: А, Б, В, Г і Д. Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2. Редагування безпосередньо ставок вищевказаних груп виконується за командою «607», див. пп 6.3.2.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятовується введена інформація і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.5 Команда 615. Програмування кількості товару

Для введення кількості товару необхідно ввести команду «615» у форматі:

6 МНОП 1 РСТУ 5 ЙІКЛ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Кількість (залишок) товару може бути в межах 1 – 999 999,999 г.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятовується введена інформація і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.6 Команда 616. Програмування типу товару штучний/ваговий

Для закріплення за товаром певного типу необхідно ввести команду «616» у форматі:

6 МНОП 1 РСТУ 6 МНОП ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Тип товару означає належність до штучного або вагового товару. Належність до вагового товару дає можливість проводити розрахункові операції з множенням ціни на дробове число. Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

Виведення вагових товарів при друку на чеку здійснюється с точністю до третього знаку після коми, тобто с точністю до грама.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятовується введена інформація і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.7 Команда 617. Програмування штрих-коду товару

ШТРИХ-КОД — це цифрова інформація про товар, яка є числовою послідовністю, довжиною до 19-ти знаків.

Для програмування штрих-коду товару необхідно ввести команду «617» у форматі:

6 МНОП 1 РСТУ 7 Б'ЇМ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведене меню команди с запитом вводу коду товару. Після введення коду товару та підтвердженням введеної інформації натисканням клавіші **ПС** буде запропоновано ввести штрих-код товару. Введення штрих-кодів можна виконувати за допомогою сканеру штрих-кодів, який заздалегідь був підключений до ЕККА, тобто при виведенні запиту на введення штрих-коду товару для його введення можна здійснити сканування штрих-коду товару, нанесеного на упаковці. Штрих-код буде автоматично введений до пам'яті ЕККА, а на дисплей буде виведений цифрове значення. При натисканні клавіші **ПС** введений штрих-код товару запам'ятовується і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару. При переході до запрограмованого товарного комплексу, перехід до наступного товару/товарного комплексу здійснюється за допомогою клавіші **ПС**. Натискання будь-якої іншої клавіші приводить до виводу на дисплей про помилку: «Помилка № 10. Помилка вводу! Виконайте вірні дії!». В разі виникнення помилки натискання клавіші **ПС** повертає користувача до попереднього меню.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.8 Команда 618. Управління обліком товару

Дозвіл/заборона підрахунку кількості товару дозволяє заборонити або дозволити підрахунок кількості будь-якого окремого товару. Для введення параметру для дозволу/заборони підрахунку

кількості товару необхідно ввести команду «618» у форматі:

6 МНОГ 1 РСТУ 8 АБВГ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Якщо командою «222» можна ввести заборону підрахунку кількості усіх (наявних в БД) товарів, то командою «618» вводиться дозвіл/заборона підрахунку окремого товару. Отже, якщо командою 618 введено дозвіл або заборона обліку товару, то командою 222 не можна встановити протилежне. Облік кількості (залишку) такого товару ігнорується та підрахунок його кількості не ведеться.

При дозволеному обліку товару його кількість повинна відрізнятися від 0 (нуля). При спробі продати товар з кількістю, яка більша від наявної, на індикатор виводиться повідомлення:

**ПОМИЛКА 17
Необхідна кількість товару
відсутня!**

Після закриття чека необхідно командою «615» запрограмувати необхідну кількість товару. Кількість товару контролюється доти, доки контроль не буде зупинений командою «222», або «618» для цього товару.

При натисканні клавіші **ПС** запам'ятовується введена інформація і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.



Ціну товару, його кількість та ознаки дозволу/заборони можна змінювати у довільний момент.



Решту параметрів для товарів, що продавались, можна змінити після виконання звітів із обнуленням «510», «501» та «503».

6.3.5.9 Команда 619. Управління продажем товару

Дозвіл/заборона продажу дозволяє дозволити або заборонити продаж товару. Для введення команди необхідно набрати на клавіатурі «619» та натиснути клавішу **ПС**, після чого ввести цифровий набір для паролю адміністратора і для підтвердження натиснути клавішу **ПС**:

6 МНОГ 1 РСТУ 9 ГДЕС ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Навігаційне переміщення курсору по меню команди здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

При натисканні клавіші **ПС** введена інформація запам'ятовується і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару. Після введення дозволу/заборони продажу товару з найбільшим кодом здійснюється перехід до товару з найменшим кодом. Вихід з меню команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.5.10 Команда 671. Управління одиночним продажем товару

Команда «671» дозволяє або забороняє продаж окремого товару. Для введення команди її необхідно ввести у форматі:

6 МНОГ 7 БУ! 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Навігаційне переміщення курсору здійснюється як описано в пп. 6.1.1.2.

При натисканні клавіші **ПС** введена інформація запам'ятовується і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару.

Управлюючі клавіші та клавіші для переходу до наступної команди як описано в пп. 6.3.5.

6.3.6 Редагування параметрів товарів

6.3.6.1 Команда 513. Зміна властивостей групи товарів

Команда «513» дозволяє змінювати одну з наступних параметрів для заданого діапазону товарів:

- відділ;
- група ПДВ;
- тип товару (штучний/ваговий);
- заборона продажу;
- облік кількості;

- одиночний продаж.

Введення команди виконується у форматі:

5 йайл 1 РСТУ 3 штюя ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведене меню, вибір параметру що змінюється, здійснюється як представлено в пп. 6.1.1.2. При натисканні клавіші **ПС** введена інформація запам'ятується.

Перехід за пунктами меню здійснюється по колу, таким чином, що після здійснення вибору за останнім пунктом виконуються перехід до первого пункту меню. Вихід з команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

6.3.6.2 Команда 603. Зміна групи ПДВ для товарів в одному відділі

Для товарів, що відносяться до одного відділу можна змінити групу ПДВ. Для зміни групи ПДВ для товару необхідно ввести команду «603» в форматі:

6 МНОГ 0 (-) 3 штюя ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведене меню вибору групи ПДВ — групи А, Б, В, Г та Д. Вибір необхідної групи здійснюється як представлено в пп. 6.1.1.2. Після підтвердження автоматично відбувається перехід до підменю в якому необхідно встановити номер відділу. Управлюючі клавіші ті ж, що й при виборі групи.

Вихід з меню команди здійснюється автоматично.



Перепрограмування параметрів для відділів, по яким проводився продаж, можливе після виконання звітів з обнуленням «510», «501» та «503».

6.3.6.3 Команда 670. Редагування всіх властивостей товару

Ця команда дозволяє змінювати всі параметри по окремо заданому товару:

- назва;
- ціна;
- відділ;
- група ПДВ;
- кількість;
- тип товару (штучний/ваговий);
- штрих-код;
- дозвіл/заборона обліку кількості;
- дозвіл/заборона продажу;
- одиночний продаж.

Для введення даних по властивостям товару необхідно ввести команду у форматі:

6 МНОГ 7 ІІІ 0 (-) ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Параметри перебираються клавішею **ПС** і змінюються при необхідності.

При натисканні клавіші **ПС** введена інформація запам'ятується і здійснюється перехід до найближчого (з більшим кодом) існуючого (запрограмована назва) товару. Перехід до довільного



існуочого товару здійснюється натисканням клавіші **ПС**.

Вихід з команди здійснюється натисканням клавіші **ОПЛ**.

Якщо опції змінювалися, на дисплей ЕККА буде виведено запит про збереження введених даних.

Для запису результатів необхідно натиснути клавішу **ПС**, для відміни внесених змін натисніть клавішу **С**. Для виходу із команди треба натиснути **ОПЛ**.



Ціну товару, його кількість та ознаки дозволу/заборони можна змінювати у довільний момент.



Решту параметрів для товарів, що продавались, змінити можна після виконання звітів із обнуленням «510», «501» та «503».

6.3.7 Програмування/редагування та видалення комплексу

6.3.7.1 Команда 633. Програмування комплексу

В даному ЕККА можна запрограмувати до 16 комплексів. Кожен комплекс може складатися до 16 позицій. Кожна позиція включає код товару, кількість товару, знижку/націнку у відсотках (від 0,01 до 100).

Редагування комплексів товарів відбувається у такому порядку:

- програмується код або штрих-код комплексу, який має бути відмінний від існуючого товару;
- вибирається позиції для редагування;
- вибирається код товару, що включається у комплекс¹⁰;
- вводиться кількість товару;
- вибирається додаткова операція (націнка/знижка);
- вводиться параметр для додаткової операції.

Для редагування параметрів комплексу товарів необхідно ввести команду «633» у форматі:

6 МНОГ 3 щільн 3 щільн ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Перехід до наступного пункту меню здійснюється по натисненню клавіші **ПС**. Друк запрограмованого комплексу здійснюється натисканням клавіші **КРТ/КРД**. Вихід з команди здійснюється клавішею **ОПЛ**.

6.3.7.2 Команда 634. Видалення комплексу

Для видалення комплексу товарів необхідно ввести команду «634» у форматі:

6 МНОГ 3 щільн 4 жзи ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС



Видалення комплексу можливе тільки за умови виконання звітів з обнуленням «510» та «501».

6.3.8 Команда 511. Видалення групи товарів

Для видалення групи¹¹ товарів необхідно ввести команду «511» у форматі:

5 йайл 1 РСТУ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

За цією командою відбувається видалення групи товарів по діапазону кодів.

Після введення команди у форматі, який представлений вище на дисплей ЕККА буде виведено меню команди в якому користувачеві пропонується ввести початковий а потім кінцевий код/штрих-код товару для видалення групи товарів.

Після введення початкового та кінцевого коду/штрих-коду товару та натискання клавіші **ПС**, група товарів, яка міститься між цими двома кодами, буде видалена та здійснено автоматичний вихід з меню команди і перехід до основного екрану ЕККА. Результат буде надруковано на касовій стрічці.



Видалення товарів, що продавались, можливе лише після виконання звітів із обнуленням «510», «501» та «503».

6.3.9 Команда 512. Видалення товару

За цією командою відбувається видалення товару. Результат виводиться на друк на паперову стрічку.

Для видалення товару необхідно ввести команду «512» у форматі:

5 йайл 1 РСТУ 2 ФХЦ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

¹⁰ Товар може бути включений до комплексу тільки одноразово. При спробі включити товар до комплексу вдруге, буде видано звуковій сигнал та примусово код товару скинуто на нуль для введення правильного коду товару.

¹¹ Група товарів — сукупність товарів певного класу (виду), які мають подібний склад споживчих властивостей та показників. Конкретними групами товарів є — верхній одяг, білизна, взуття, молочні продукти, тощо. Всередині групи мають підрозділятися на види, різновиди, марки, моделі та артикули. В супермаркетах та оптових торгових точках при викладенні товарів частіше за все розподіл виконується по групам — за відділом. Це виконується не тільки для зручності споживачів, але й продиктовано санітарними нормами. Наприклад, заборонено виставляти разом побутову хімію, білизну, продукти харчування.



Видалення товарів, що продавались, можливе лише після виконання звітів із обнуленням «510», «501» та «503».

Після введення команди на дисплей ЕККА виводиться запит на введення коду або штрих-коду товару. Для видалення товару потрібно ввести код або штрих-код товару та підтвердити введений код натисканням клавіші **ПС**. Після цього автоматично здійснюється вихід з меню команди до основного екрану.

Інформація про товар видаляється повністю, при надходженні цього товару та поповненні асортименту після видалення, необхідно знову вносити товар в список товарів ЕККА.

6.3.10 Команда 640. Переход в комунікаційне меню

Формат введення команди представлений нижче.

6 МНОГ 4 ЖЗИ 0 (-) & ПС

Також, швидким викликом цієї команди може слугувати натискання послідовності клавіш **КТ ▲ %**



За цією командою на дисплей ЕККА буде виведено комунікаційне меню.

Після введення команди або вищевказаної послідовності на дисплей ЕККА буде виведено меню¹²:

- Сплата за товар
- Поповнити гаманець
- Подарунки
- Квитки
- Дисконт
- Сплата за послуги



Для виходу з комунікаційного меню необхідно натиснути клавішу **КТ**. Натискання інших клавіш до виходу не призводить. При помилковому виборі будь-якого з пунктів комунікаційного меню для виходу попереднього меню потрібно натиснути клавішу **С**.

6.3.11 Команда 641. Включення режиму постійного живлення комунікаційного блоку

Для виконання програмування комунікаційного блоку в ЕККА використовується команда 641. Формат команди приведений нижче:

6 МНОГ 4 ЖЗИ 1 РСТУ ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди на дисплей ЕККА буде виведено напис:

**Програмування ПЗ
терміналу**

При цьому можливе встановлення ПЗ (прошивки) комунікаційного блоку ЕККА, яка встановлюється через СОМ-порт 1 (див. пп 6.1.1.12).

6.3.12 Команда 642. Установка режиму переходу до комунікаційного меню

Формат введення команди представлений нижче:

6 МНОГ 4 ЖЗИ 2 ФХЦ 1 ПС ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА ПС

Після введення команди у форматі, який приведений віще на дисплей ЕККА буде виведено меню команди, в якому в верхньої частині дисплею виведено заголовок — «Автопереход до комунікац. блоку». Пункти меню для вибору — «Дозволено» та «Заборонено»:

**заборонено
дозволено**

Вибір пунктів меню команди виконується як описано в пп. 6.1.1.2. При виборі пункту меню «Дозволено» основним екраном меню встановлюється комунікаційне меню, до якого виконується повернення після продажу та при вмиканні апарату. Для відключення режиму автоматичного вмикання комунікаційного меню, за такою же схемою як описане вище, вибрati пункт «Заборонено».

¹² Це меню представлено для прикладу. В залежності від потреб користувача меню може відрізнятися від наведеного.

6.4 ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІЇ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Виконання касових операцій можливо в не фіiscalному та фіiscalному режимах ЕККА. При роботі в не фіiscalному режимі в кінці чека виводиться повідомлення «НЕФІICALЬНИЙ ЧЕК».

При роботі у фіiscalному режимі в усіх документах, що друкуються, виводиться логотип та повідомлення «ФІICALЬНИЙ ЧЕК».

6.4.1 Реєстрація та розреєстрація касира

Виконання касових операцій починається з реєстрації касира. Реєстрація здійснюється введенням номера касира та, якщо необхідно, паролю касира.

Наприклад, для реєстрації першого касиру на клавіатурі ЕККА треба ввести:



При відсутності пароля на індикаторі з'являється «0», що вказує на готовність ЕККА до проведення касових операцій. При наявності паролю для касиру для виконання цієї операції необхідно ввести пароль касира після появи знака запитання.

Після того, як касир зареєструвався, у верхньому правому куті індикатора ліворуч від піктограми індикації заряду акумулятора, з'являється піктограма наявності зареєстрованого касира.

Розреєстрація виконується тоді, коли ЕККА залишається без нагляду або коли до роботи приступає інший касир.

Розреєстрація касира з любим номером:



6.4.2 Способи виконання касових операцій

Касові операції оперують двома поняттями: код товару та штрих-код товару.


Код товару може приймати значення 1 – 999 999. Штрих-код може приймати значення 1 – 9 999 999 999 999 999 999. У випадку, коли для товару запрограмований короткий штрих-код (6 та менше цифр), його потрібно доповнювати лідирующими нулями до кількості цифр більше шести. Наприклад, якщо для товару запрограмований штрих-код «12», то для продажу такого товару за його штрих-кодом потрібно набрати код «0000012».

Далі приведені послідовності для введення при продажу зареєстрованих та незареєстрованих товарів. Касові операції при продажу виконуються наступним чином:

Продаж запрограмованого товару



Продаж запрограмованого товару з введенням кількості (ваги)



Продаж товару з відкритою ціною



Продаж товару з введенням кількості (ваги) та ціни (товар з відкритою ціною)



6.4.3 Відсоткова націнка та знижка

Величина націнки може задаватись у вигляді відсотків, вона програмується (див. пп. 6.1.1.27), або її значення задається безпосередньо у операції продажу. Якщо величина націнки не запрограмована, то операція продажу із відсотковою націнкою буде мати вигляд:

¹³ В цієї схемі вказана ціна за одиницю товару. У випадку виконання декількох одиниць товару з відкритою ціною або вагового товару, потрібно вказати кількість товару, натиснути клавішу навігаційного блоку «донизу» та вказати ціну за одиницю товару, як вказано в «Продаж товару з введенням кількості (ваги) та ціни (товар з відкритою ціною)»

ЦІНА АН Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ СТАВКА ▲ % + ► ПС

Якщо величина націнки запрограмована, то операція продажу із відсотковою націнкою буде мати вигляд:

ЦІНА АН Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ ▲ % + ► ПС

Націнки та знижки на проміжну суму виконуються після натискання клавіші **ПС**. У цьому випадку націнка або знижка будуть виконані на всі позиції поточного продажу.

**ПС СТАВКА ▲ % + ► ПС
ПС СТАВКА ▲ % - ► ПС**

6.4.4 Абсолютна знижка та націнка

При продажу товару можна виконувати операції знижки за товар. Операції знижки виконуються тільки в межах відкритого чека. Знижка може виконуватись по поточній позиції або по проміжній сумі.

Якщо величина знижки задається числом, то операція знижки буде мати вигляд:

Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ ВЕЛИЧИНА ЗНИЖКИ ▶ - ПС

При продажу товару можна виконувати операції націнки за товар. Операції націнок виконуються тільки в межах відкритого чека. Націнка може виконуватись по поточній позиції або по проміжній сумі.

Якщо величина націнки задається числом, то операція буде мати вигляд:

Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ ВЕЛИЧИНА НАЦІНКИ + ► ПС

6.4.5 Операції відмови

Відмова від останньої операції здійснюється натисканням клавіші **АН**.

Операції відмови виконуються тільки в межах відкритого чека, тобто до натискання клавіш **ОПЛ**, **ЧЕК** та **КРТ/КРД**.



Після закриття чека операції відмови не виконуються!

Якщо необхідно виконати відмову від довільної позиції у чеку, то це здійснюють за допомогою клавіші “–”(мінус), а саме:

◀ - Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ ПС

◀ - Кількість ▼ × ЦІНА АН Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД КТ ПС

Відмова від усього відкритого чеку виконується таким чином: натисніть послідовно клавіші **ПС АН**. На індикаторі з'явиться запит: **АНУЛЮВАТИ ЧЕК?**. Для анулювання чеку треба натиснути **АН**, у разі помилкового натискання треба натиснути **С**.

6.4.6 Продаж товару при роботі з вагами

Для отримання ваги товару треба натиснути клавішу **▼ ×**. Після отримання ваги товару

необхідно ввести код товару та натиснути клавішу **◀**. На дисплей ваг з'явиться ціна товару. Для завершення операції натисніть **▼ ×**.



При наявності на ваговому індикаторі від'ємного значення та при безпомилковому обміні даними між вагами та ЕККА значення кількості (вага товару) буде невизначенним і буде залежати від конкретної моделі ваг, підключених до ЕККА.

6.4.7 Видатковий чек

Видатковий чек — це чек видачі готівки у разі повернення або прийому товару. Можливе його використання також для відміни помилкової суми.

Для друку видаткового чеку необхідно натиснути клавіші після чого натискати послідовно клавіші як при операції продажу.

Схема вводу наступна:



6.4.8 Операції «Службове внесення», «Службова видача»

ЕККА виконує службові операції внесення та видачі коштів з каси.

Для виконання службового занесення готівки в касу (авансу), необхідно виконати такі дії:

- натисніть клавішу , на індикаторі з'явиться надпис **СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ**;
- введіть суму;
- натисніть клавішу відповідного типу оплати.

Для виконання службової видачі готівки з каси необхідно виконати такі дії:

- натисніть клавішу , на індикаторі з'явиться надпис: **СЛУЖБОВА ВИДАЧА**;
- введіть суму;
- натисніть клавішу відповідного типу оплати.

При виконанні службових операцій на касову стрічку виводиться оповіщення:

НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК



Службові операції не змінюють суму денного обігу!

6.4.9 Введення коментаря

Ввести коментар можна тільки у межах відкритого чеку. Якщо до вводу коментаря чек не був відкритий, ЕККА надрукує початок чеку і введений коментар. Сума по чеку після вводу коментаря буде нульовою.

Для вводу коментаря треба натиснути клавішу двічі, ввести коментар (до 56 символів) і натиснути клавішу .

Для вводу заздалегідь запрограмованого коментарю треба ввести послідовність клавіш .

6.4.10 Запит кількості товару

Для проведення запиту залишку товару треба натиснути послідовність:

Код ТОВАРУ АБО ШТРИХ-КОД .

На дисплей ЕККА буде виведено кількість залишку по товару, який відповідає введений код.

6.5 ВИКОНАННЯ ЗВІТІВ

ЕККА виконує три групи звітів:

- Поточні звіти без обнулення (101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110);
- Звіти з обнуленням (501, 502, 503, 504, 505, 506, 510);
- Звіти з фіiscalnoї пам'яті (701, 702, 703, 704, 705).

6.5.1 Поточні звіти без обнулення

Звіт 101. Поточний денний звіт (101)

ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА

ЗВІТ 102. ПОТОЧНИЙ ЗВІТ ПО ВІДДІЛАМ (102)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 2 ФХЦЧ | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 103. ПОТОЧНИЙ ЗВІТ ПО ТОВАРАМ (103)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 3 щіль | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 104. ПОТОЧНИЙ ЗВІТ ПО ТОВАРАМ СКОРОЧЕНИЙ (104)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 4 жзи | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 105. ПОТОЧНИЙ ЗВІТ КАСИРА (105)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 5 йкл | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 106. ПОТОЧНИЙ ЗВІТ ПО ГОДИНАМ (106)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 6 мноп | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 109. ВИБІРКОВИЙ ДРУК З ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ (109)

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 0 (.)& | 9 ідеє | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 110. ПОТОЧНИЙ ДРУК ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ (110)

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 РСТУ | 1 РСТУ | 0 (.)& | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|

Звіт 109 потребує введення початкового та кінцевого номерів чеків.

Звіт по товарам потребує введення початкового та кінцевого номерів товарів, з якого по який виконуються звіти.

Поточні звіти виводять на друк показники лічильників без їх зміни. Поточні звіти можуть виконуватись в будь-який час роботи ЕККА.

6.5.2 Звіти з обнуленням**ЗВІТ 501. ДЕННИЙ ЗВІТ З ОБНУЛЕННЯМ (Z-ЗВІТ)**

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 1 РСТУ | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 502. ЗВІТ ПО ВІДДІЛАМ З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 2 ФХЦЧ | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 503. ЗВІТ ПО ТОВАРАМ З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 3 щіль | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 504. СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 4 жзи | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 505. ЗВІТ КАСИРА З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 5 йкл | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 506. ЗВІТ ПО ГОДИНАМ З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 0 (.)& | 6 мноп | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 510. ДРУК ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ З ОБНУЛЕННЯМ

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 5 йкл | 1 РСТУ | 0 (.)& | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|

6.5.3 Звіти із фіiscalnoї пам'яті

Формат введення команд для виведення звітів показаний в цьому розділі нижче¹⁴.



Вивід звітів здійснюється на касову стрічку. Перед виконанням звіту треба переконатися, що в ЕККА достатньо паперу для виводу звіту.

ЗВІТ 701. ПОВНИЙ ЗВІТ З ФП

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 7 б'ї" | 0 (.)& | 1 РСТУ | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 702. ЗВІТ З ФП ПО ДАТАМ

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 7 б'ї" | 0 (.)& | 2 ФХЦЧ | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

ЗВІТ 703. ЗВІТ З ФП ПО ДАТАМ З НАКОПИЧЕННЯМ

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 7 б'ї" | 0 (.)& | 3 щіль | ПС | ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА | ПС |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|

¹⁴ В цьому розділі вказаній податковий пароль — 36963. Цей пароль є незмінним та встановлюється у касовий апарат з ПЗ ЕККА. Цей пароль необхідний для виконання звітів з фіiscalної пам'яті.

ЗВІТ 704. ЗВІТ ІЗ ФП ПО НОМЕРАМ ДЕННИХ ЗВІТІВ

7 **Б'Г'** **0** **(-) &** **4** **ЖЭН** **ПС** **ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА** **ПС**

ЗВІТ 705. ЗВІТ ІЗ ФП ПО НОМЕРАМ З НАКОПИЧЕННЯМ

7 **Б'Г'** **0** **(-) &** **5** **ҮЙКЛ** **ПС** **ПАРОЛЬ СТАРШОГО КАСИРА** **ПС**

Припинити виконання звіту можна натисканням клавіші **C**.

Звіт «702» — це звіт із ФП по датам, звіт «703» — звіт із ФП по датам з накопиченням. Ці звіти потребують введення початкової та кінцевої дати звіту у форматі: ДДММРР, де Д — день, М — місяць, Р — рік.

Звіт «704» — це звіт із ФП за номерами денних звітів, а звіт «705» — звіт із ФП за номерами денних звітів з накопиченням. Ці звіти потребують введення початкового та кінцевого номерів денних звітів, про що повідомляють запити, які виводяться на дисплей після введення команди:

ПОЧАТКОВИЙ НОМЕР та **КІНЦЕВИЙ НОМЕР**.

 Якщо не вводити початковий і кінцевий номери звітів, буде виконаний звіт з використанням від найменшого до найбільшого з можливих номерів.

6.6 ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ

6.6.1 Команда 204. Робота з ПК

Для підключення ЕККА MINI-T 400ME до ПК необхідно запрограмувати режими обміну даними з ПК касового апарату. Для цього необхідно ввести команду «204» на ЕККА в форматі:

2 **ФХЦ** **0** **(-) &** **4** **ЖЭН** **ПС** **ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА** **ПС**

Після вводу на дисплей ЕККА буде виведене меню з пунктами для вибору роботи одного з 4-х можливих режимів:

- «Зв'язок відсут.» — ЕККА відключений від ПК;
- «OFF-LINE» — режим з'єднання с ПК;
- «ON-LINE 1» — режим комунікаційного меню;
- «ON-LINE 2» — динамічне програмування.

Вибір конкретного режиму визначається вимогами прикладного ПЗ, що застосовується спільно з ЕККА.

При наявності активного обміну даними між ЕККА та ПК на екрані буде відображатися повідомлення «ОБМІН З ПК» тільки у режимі офф-лайн.

Кабель підключення ЕККА до ПК не входить до комплекту поставки ЕККА і може бути придбаний окремо (докладно по підключення ЕККА до ПК див. пп. 4.3.4, пп. 6.1.1.12).

6.6.2 Робота зі сканером

Для підключення сканеру необхідно виконати наступні дії:

- За допомогою команди «218» необхідно вибрати порт, до якого буде підключений сканер (див пп. 4.3.4 та пп. 6.1.1.12).
- Запрограмувати необхідні параметри за командою «218».
- Узгодити параметри, які запрограмовані командою «218» (див. пп. 4.3.4 та пп. 6.1.1.12), та параметри сканера.
- Після цього сканер можна підключити до ЕККА.



Важливо! Під час підключення сканер має бути відключений від мережі живлення!

Формат відправлення даних зі сканера на порт ЕККА:

<дані (штрих-код)><символ CR>

або

<дані (штрих-код)><символ LF>

або

<дані (штрих-код)><символ CR+ символ LF>

Будь-який з представлених форматів обміну даних прийнятний та буде правильно інтерпретований при отриманні на порт ЕККА.

6.6.3 Робота з вагами

Для роботи ЕККА з вагами необхідно виконати нижчеописані дії.

За допомогою команди «218» (див. пп. 4.3.4 та пп. 6.1.1.12) вибрati порт, до якого буде підключено ваги.

Табл. 6 Налаштування інтерфейсу RS-232 ЕККА для роботи з вагами

| Тип ваг | Швидкість обміну, бод | Кількість біт даних | Біт паритету | Кількість стоп-біт |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| CAS AP-15 | 9600 | 8 | нема | 1 |
| BP 4149 | Відповідно налаштуванням ваг | | | |
| DIGI DS-788 | Відповідно налаштуванням ваг | | | |
| AXIS A250 | Відповідно налаштуванням ваг | | | |
| UNS-15TC | 4800 | 8 | нема | 1 |

Запрограмувати необхідні параметри обміну даними по сом-порту.

Узгодити параметри, які запрограмовані командою «218» (див. пп. 4.3.4 та пп. 6.1.1.12), та параметри ваг.

Пусконалагоджувальні роботи ваг з ЕККА проводяться спеціалістами ТОВ «ЮНІСІСТЕМ» або спеціалістами сервісних центрів.

6.7 ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.7.1 Персоналізація ЕККА

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 08.10.2012 р. № 1057 (р. к. 63932/2012), данні про фіiscalні операції повинні бути переданими дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів ДПС України протягом 72 годин з моменту проведення операції. ЕККА, з яких не було передано дані в означений період, буде блоковано.

Персоналізація — це комплекс дій, спрямованих на підтвердження дозволу роботи фіiscalного комплексу, який складається з ЕККА, встановленого SAM-модуля¹⁵, та вбудованого, а в деяких випадках, зовнішнього модему. Виконання персоналізації проводиться спеціалістами ЦСО.

Для ЕККА MINI-T 400ME, підключення зовнішнього модему не потрібно, оскільки ЕККА оснащений вбудованим модемом.

6.7.2 Передача Z-звітів

Контрольно-звітною інформацією, яка підлягає передачі в ДПС України, є Z-звіти (команда «501», див. пп. 6.5.2). Для виконання процедури передачі контрольно-звітної інформації ЕККА повинен пройти процедуру персоналізації. Встановлення настройок вбудованого GSM-модему для передачі звітної інформації виконуються представниками ЦСО, в рамках робіт по підготовці ЕККА до експлуатації.

При наявності зв'язку, виконується передача всіх виконаних (які зберігаються) Z-звітів, які ще було не передано. Передача пакету звітів, що зберігаються в фіiscalній пам'яті ЕККА, проводиться автоматично, без додаткового настроювання вбудованого модему та необхідності введення команди вручну. За замовчанням, період передачі Z-звітів в ЕККА встановлено 3 години. Сервер ДПС може віддалено змінювати період передачі контрольно-звітної інформації.

При необхідності передачу звітів можна виконати вручну (см. Додаток 1), що дозволяє не очікувати часу чергової передачі Z-звітів, а виконати її в зручний час.

Пакет звітів що передається перед відправкою виконується шифрування пакету за допомогою SAM-модуля та упаковується. На сервері ДПС України пакет розпаковується та виконується дешифрування пакету звітів.

У випадку якщо з моменту виконання першого Z-звіту, який не було передано до серверу ДПС України, пройшло 72 години, ЕККА буде блоковано. Блокіровка стосується виконання будь-яких операцій продажу та Z-звітів. Інші звіти та налаштування ЕККА можна виконувати на блокованій ЕККА.

¹⁵ SAM — security access module.

6.7.3 Інформація, яка друкується на чеках Z-звітів

Після виконання передачі звітів до ДПС на чековій стрічці буде надруковано повідомлення про відправлення та отримання Z-звітів. Нижче представлено зразок звіту 510. Звіт 510 друкує в скороченому вигляді все зроблені чеки за добу (зміну).

| <i>MINI-T 400ME</i> | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| ТОВ ЮНІСІСТЕМ Z-ЗВІТ ЕЛ. ЖУРНАЛУ | | |
| ПН 123456789012 | ФН 1234567890 | Назва організації |
| ТОВ 1 | 100,00 А | Назва звіту |
| СУМА | 100,00 | ПН, ФН, друк первого чека |
| ПДВ А 20,00% | 16,67 | |
| ГОТІВКА | 100,00 | |
| ПОВЕРНЕННЯ | 9,99 | |
| ГОТІВКА | 9,99 | |
| КАСИР | /1/ | |
| 20-11-2012 22:11:48 | №00000000010 | |
| ПН 123456789012 | ФН 1234567890 | |
| ТОВ 1 | 2×200,00 = 100,00 А | |
| ТОВ 2 | 3×300,00 = 900,00 Б | |
| ТОВ 3 | 4×100,00 = 400,00 В | |
| СУМА | 1700,00 | |
| ПДВ А 20,00% | 66,67 | |
| ПДВ Б 15,00% | 52,17 | |
| ПДВ В 10,00% | 81,82 | |
| ГОТІВКА | 1700,00 | |
| КАСИР | /1/ | |
| 21-11-2012 22:13:11 | №00000000011 | |
| ПН 123456789012 | ФН 1234567890 | |
| ТОВ 5 | 999,00 Д | |
| ТОВ 2 | 800,00 Б | |
| ТОВ 3 | 300,00 В | |
| СУМА | 2099,00 | |
| ПДВ Б 15,00% | 104,35 | |
| ПДВ В 10,00% | 27,27 | |
| ПДВ Д -БЕЗ ПДВ | 0,00 | |
| ГОТІВКА | 2099,00 | |
| КАСИР | /1/ | |
| 22-11-2012 22:10:21 | №00000000012 | |
| Z звіт | Дата/Час | |
| 0027-0027 | 20.11.2012 | |
| Передано | 22:49:18 | |
| Z звіт | Дата/Час | |
| 0024-0026 | 20.11.2012 | |
| Отримано | 22:49:18 | |
| ---КІНЕЦЬ ЗВІТУ--- | | |
| КАСИР | /1/ | |
| 22-11-2012 | 22:49:14 | |
| ПБ4101202251 | | |
| НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | | |
|  | | |

Назва організації
Назва звіту
ПН, ФН, друк первого чека

Величина ставки ПДВ, сума податку

Зареєстроване ім'я касира

ПН, ФН
Проданий товар

Величина ставки ПДВ, сума податку

Зареєстроване ім'я касира

ПН, ФН

Величина ставки ПДВ, сума податку

Зареєстроване ім'я касира

Звіт, який було передано до серверу ДПС України.
Час відправленого звіту(-ів) на сервер ДПС України

Номера звіту(-ів), які отримано на сервері ДПС України
Час отримання звіту(-ів) на сервері ДПС України

Зареєстроване ім'я касира, який виконав звіт

7 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЕККА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА

Перевірка типу ЕККА, що перебувають в експлуатації, на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника проводиться спеціалістами ЦСО.

При цьому перевіряється:

- опломбування ЕККА згідно з 3.021.056 ПС;
- тип блоку живлення згідно з 3.021.056 ПС;
- версія програмного забезпечення згідно з 3.021.056 ПС;

- системна плата (схеми живлення, схеми управління друкуючим механізмом та схеми індикаторів) згідно зі схемою ЮСЗ.082.516-01 Э3.

Перевірка відповідності фіiscalного блоку схемі ЮСЗ.082.516-01 Э3 проводиться лише з письмового дозволу регіонального органу ДПА України.

Перевірка проводиться на рівні мікросхем: процесора, фіiscalної пам'яті, таймеру, інтерфейсу RS-232, індикатору та друкуючого пристрою.

Перевірка програмного забезпечення на ідентичність еталонному зразку здійснюється за допомогою програми перевірки, яка записана на окремому носію. Носій до комплекту поставки ЕККА не входить і може бути переданий по запиту.

У випадках виявлення невідповідностей, необхідно звернутися до найближчого обласного або регіонального ЦСО для налаштування, ремонту, внесення змін в ПЗ, обладнання та ін.

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після придбання касового апарату обов'язково заключіть договір на технічне обслуговування з сервісним центром, який має дозвіл фірми-виробника на введення в експлуатацію, обслуговування та ремонт касового апарату.

Під час експлуатації ЕККА потребують виконання технічного обслуговування яке пов'язано з недопусканням виникнення несправностей, а у разі їх виникнення — поточного ремонту та відновлення працездатності приладу.

Поточний ремонт виконується спеціалістами центру сервісного обслуговування (ЦСО), з яким користувач заключив договір на технічне обслуговування та виконання поточного ремонту.

Результати проведення поточних ремонтів мають бути відмічені у п. 11 паспорта 3.021.056 ПС.

Встановлюються такі види технічного обслуговування для ЕККА:

- ТО-Е — щоденне технічне обслуговування (поточне);
- ТО-М — щомісячне технічне обслуговування;
- ТО-П — технічне обслуговування, що проводиться кожні півроку.

ТО-Е включає до себе виконання таких робіт:

- перевірку відсутності пошкоджень пломби та засобів контролю на корпусі ЕККА;
- проведення зовнішнього огляду на предмет цілісності корпусу ЕККА, видалення пилу, бруду та інших сторонніх предметів, що заважають роботі принтера та клавіатури;
- перевірку надійності підключення ЕККА до блоку живлення та мережі 220 В згідно з цією інструкцією;
- перевірку відповідності часу та дати на індикаторі ЕККА та корекція часу при необхідності згідно з цією інструкцією.

ТО-Е проводиться оператором (касиром) до початку роботи.

ТО-М включає до себе роботи без розпломбування ЕККА:

- перевірку зовнішнього вигляду ЕККА на наявність пломби та засобів контролю на корпусі;
- очищення клавіатури ЕККА від пилу та бруду з метою запобігання «залипання» клавіш;
- перевірка працездатності клавіатури та принтера запуском тестів;
- перевірку відповідності дати і часу на дисплей ЕККА та корекція часу при необхідності згідно з даним «Посібником».

ТО-М проводиться спеціалістом сервісного центру.

ТО-П включає до себе роботи, які пов'язані з розпломбуванням ЕККА:

- перевірку цілісності шлейфів та надійності контактів у з'єднувачах між системною платою, платою клавіатури і термопринтером;
- очищення валу для протягування термопаперу від бруду та паперового пилу;
- перевірку ступеня заряду акумулятора;
- перевірка і коректування дати в разі необхідності;
- виконання всіх доопрацювань ЕККА, на які за попередній період були отримані бюлетені від ТОВ «ЮНІСІСТЕМ»;
- запуск тестів клавіатури, дисплею, принтера, та зовнішніх портів.

ТО-П проводиться спеціалістом сервісного центру.

Виконання усіх видів ТО є обов'язковим як для користувачів ЕККА, так і для спеціалістів сервісних центрів.



Некваліфіковане втручання в роботу касового апарату може привести до пошкодження апарату та/або виходу його з ладу.

З питаннями, що виникають при експлуатації касового апарату, звертайтеся до сервісного центру, який обслуговує Ваше підприємство. Довідатись адресу найближчого ЦСО можна за телефонами виробника.

Зі своїми зауваженнями щодо документації та роботи касового апарату звертайтеся до виробника ТОВ «ЮНІСІСТЕМ» за адресою, вказаною в 3.021.056 ПС.

9 ОПИС РЕКВІЗИТИВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДРУКУЮТЬСЯ ЕККА MINI-T 400ME

Зразок фіiscalного чеку

| | |
|--|---|
| УКРАЇНА М.КИЇВ ЮНІСІСТЕМ ЕККА MINI-T 400ME РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА | Назва організації |
| ПН 121212121212 ФН 1010101010 ТОВАР 2 1,250 x 2,22 2,78 Б | ПН, ФН Назва, кількість, вартість, група ПДВ |
| ТОВАР 1 | Назва, вартість, група ПДВ |
| ТОВАР 5 | Назва, вартість, група ПДВ |
| СУМА | Сума оплати |
| ПДВ А 20,00% | Значення податкової ставки та сума податку |
| ЗБІР А 5,00% | Значення збору та сума збору |
| ПДВ Б 15,50% | Значення ставки та сума податку |
| ЗБІР Б 1,00% | Значення збору та сума збору |
| ГОТІВКА | Оплачено готівкою |
| КАСИР | Касир |
| 24-10-2011 11:11:11 №0000000009 | Дата та час та номер чеку |
| ПБ42100003 | Заводський номер ЕККА |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | Ознака фіiscalного чеку |
| | Логотип |

Зразок видаткового чеку

| | |
|--|--|
| УКРАЇНА М.КИЇВ ЮНІСІСТЕМ ЕККА MINI-T 400ME РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА | Назва організації |
| ПН 121212121212 ФН 1010101010 ПОВЕРНЕННЯ | ПН, ФН Назва операції |
| ТОВАР 2 1,250 x 2,22 2,78 Б | Назва, кількість, вартість, група ПДВ |
| ТОВАР 1 | Назва, вартість, група ПДВ |
| ТОВАР 5 | Назва, вартість, група ПДВ |
| СУМА | Сума оплати |
| ПДВ А 20,00% | Значення податкової ставки та сума податку |
| ЗБІР А 5,00% | Значення збору та сума збору |
| ПДВ Б 15,50% | Значення ставки та сума податку |
| ЗБІР Б 1,00% | Значення збору та сума збору |
| ГОТІВКА | Оплачено готівкою |
| КАСИР | Касир |
| 23-01-2011 11:15:11 №0000000009 | Дата та час та номер чеку |
| ПБ42100003 | Заводський номер ЕККА |
| ВИДАТКОВИЙ ЧЕК | Ознака видаткового чеку |
| | Логотип |

Зразок 501 звіту (Z1)

| | | Назва організації |
|--|--|--|
| УКРАЇНА М.КИЇВ ЮНІСИСТЕМ ЕККА MINI-T 400ME РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА ПН 121212121212 ФН 1010101010 Z ЗВІТ ДЕННИЙ №0002 | 18,32 | ПН, ФН Назва та номер звіту |
| СУМА ПРОДАЖ ГОТИВКА ПОВЕРНЕННЯ ГОТИВКА В СЕЙФІ ГОТИВКА | 18,32 9,99 9,99 8,33 | Загальна сума продаж Готівкою Загальна сума повернення Готівкою Сума, що знаходитьться в сейфі Готівкою |
| ПС №1 03-01-2011 ПДВ ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ЦІНИ | | Дата програмування податкових ставок Тип ПДВ |
| ПДВ А=20,00% ЗБІР А=5,00% ПДВ Б=15,00% ЗБІР Б=1,00% ПДВ В=10,00% ЗБІР В=1,00% ПДВ Г= 1,00% ЗБІР Г=1,00% Д - БЕЗ ПДВ ОБІГ А ПДВ А ЗБІР А ОБІГ Б ПДВ Б ЗБІР Б ОБІГ ПДВ ЗБІР ПОВЕРНЕННЯ Б ПДВ Б ЗБІР Б ПОВЕРНЕННЯ В ПДВ В ЗБІР В ПОВЕРНЕННЯ Г ПДВ Г ЗБІР Г ПОВЕРНЕННЯ ПДВ ЗБІР КАСОВИХ ЧЕКІВ ВИДАТ.ЧЕКІВ | 15,54 2,49 0,62 2,78 0,37 0,02 18,32 2,86 0,64 2,22 0,30 0,02 3,33 0,30 0,03 4,44 0,04 0,04 9,99 0,64 0,09 8 1 | Величина ставки ПДВ Величина додаткового збору Величина ставки ПДВ Величина додаткового збору Величина ставки ПДВ Величина додаткового збору Величина ставки ПДВ Величина додаткового збору Величина ставки ПДВ Денний обіг по податковій групі Сума податку Сума збору Денний обіг по податковій групі Сума податку Сума збору Загальний обіг по податкових групах Сума податку Сума збору Денне повернення по податковій групі Сума податку Сума збору Сума збору Денне повернення по податковій групі Сума податку Сума збору Денна виплата по податковій групі Сума податку Сума збору Денне повернення по податковій групі Сума податку Сума збору Кількість касових чеків Кількість видаткових чеків |
| ОСТАННІЙ ЧЕК 7 ЗВІТ ОНУЛЬОВАНО ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ ДІЙСНИЙ | | Номер останнього чеку Ознака виконання звіту з обнуленням |
| ОБІГ ПДВ ЗБІР ПОВЕРНЕННЯ ПДВ ЗБІР КАСИР 23-01-2011 | 18,32 2,86 0,64 9,99 0,64 0,09 /1/ | Загальний обіг Сума податку Сума збору Загальне повернення Сума податку Сума збору Касир Дата та час Заводський номер ЕККА Ознака фіiscalного чеку Логотип |
| 18:00:00 ПВ42100003 ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | | |
|  | | |

Зразок звіту 703 із ФП

| | Назва організації |
|--|---------------------------------------|
| УКРАЇНА М.КИЇВ ЮНІСІСТЕМ | |
| ЕККА MINI-T 400ME | |
| РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА | |
| ПН 12121212121212 ФН 1010101010 ЗВІТ ФП (3) | ПН, ФН Назва звіту |
| ПЕРІОД. СКОРОЧЕНИЙ | Дата включення фіiscalnoї пам'яті |
| ВКЛЮЧЕННЯ ФП | Період та номери звітів |
| 04-01-2009 09:11 | Зміна ФН та ПН |
| З 04-01-2009 0001 | |
| ПО 15-01-2009 0011 | |
| ПП №1 04-01-2011 | Дата програмування податкових ставок |
| ПН 121212121212 | Тип ПДВ |
| ФП 1010101010 | Величина ставки ПДВ |
| ПС №1 04-01-2009 | Величина додаткового збору |
| ПДВ ВКЛЮЧ. ДО ЦІНИ | Величина ставки ПДВ |
| ПДВ А=20,00% | Величина додаткового збору |
| ЗБІР А= 5,00% | Величина ставки ПДВ |
| ПДВ Б=15,00% | Величина додаткового збору |
| ЗБІР Б= 3,00% | Величина ставки ПДВ |
| ПДВ В=10,00% | Величина додаткового збору |
| ЗБІР В= 2,00% | Величина ставки ПДВ |
| ПДВ Г= 5,00% | Величина додаткового збору |
| ЗБІР Г= 1,00% | Величина ставки ПДВ |
| Д - БЕЗ ПДВ | Величина додаткового збору |
| ОБІГ А | Обіг по податковій групі за період |
| ПДВ А | Сума податку за період |
| ЗБІР А | Сума збору за період |
| ОБІГ Б | Обіг по податковій групі за період |
| ПДВ Б | Сума податку за період |
| ЗБІР Б | Сума збору за період |
| ОБІГ В | Обіг по податковій групі за період |
| ПДВ В | Сума податку за період |
| ЗБІР В | Сума збору за період |
| ОБІГ Г | Обіг по податковій групі за період |
| ПДВ Г | Сума податку за період |
| ЗБІР Г | Сума збору за період |
| ОБІГ Д | Обіг по податковій групі за період |
| ПОВЕРНЕННЯ Г | Виплата по податковій групі за період |
| ПДВ Г | Сума податку за період |
| ЗБІР Г | Сума збору за період |
| ОБІГ | Загальний обіг за період |
| ПДВ | Сума податку за період |
| ЗБІР | Сума збору за період |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ | Кількість касових чеків за період |
| ВИПЛАТА | Сума виплат за період |
| ПДВ | Сума податку за період |
| ЗБІР | Сума збору за період |
| ВИДАТ. ЧЕКІВ | Кількість видаткових чеків за період |
| КАСИР | Касир |
| 25-01-2011 | Дата та час |
| ПБ42100003 | Заводський номер ЕККА |
| НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | Ознака нефіiscalного чеку |
| unisystem | Логотип |

10 ПЕРЕЛІК КОМАНД ЕККА

| Код команди | Прим. | Призначення команди | Описання |
|-------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| 0 | ПС | Розреєстрація касира | |
| 1...8 | ПС | Реєстрація касира (з 1-го до 8-го) | |
| 101 | ПС | Поточний денний звіт | пп. 6.5.1, стор. 44 |

| Код команди | Прим. | Призначення команди | Описання | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 102 | ПС | + | Поточний звіт по відділам | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 103 | ПС | + | Поточний звіт по товарам | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 104 | ПС | + | Поточний звіт по товарам скорочений | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 105 | ПС | + | Поточний звіт касира | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 106 | ПС | + | Поточний звіт по годинам | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 109 | ПС | ++ | Вибірковий друк з електронного журналу | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 110 | ПС | ++ | Друк електронного журналу | пп. 6.5.1, стор. 44 |
| 200 | ПС | ++ | Друк списку команд ЕККА | пп. 6.2.1, стор. 30 |
| 201 | ПС | ++ | Редагування дати | пп. 6.1.1.3, стор. 18. |
| 202 | ПС | ++ | Редагування часу | пп. 6.1.1.4, стор. 18 |
| 203 | ПС | | Управління друком у нефіiscalному режимі | пп. 6.1.1.5, стор. 19 |
| 204 | ПС | ++ | Установка режиму роботи з ПК | пп. 6.6.1, стор. 46 |
| 205 | ПС | ++ | Друк налаштувань ЕККА | пп. 6.2.2, стор. 30 |
| 206 | ПС | + | Друк інформації про відділи | пп. 6.2.3, стор. 30 |
| 207 | ПС | + | Друк інформації про товари | пп. 6.2.4, стор. 30 |
| 208 | ПС | | Індикація стану звітів з обнуленням | пп. 6.2.5, стор. 30 |
| 209 | ПС | | Індикація стану звітів касирів з обнуленням | пп. 6.2.6, стор. 31 |
| 210 | ПС | | Індикація стану ЕККА | пп. 6.1.1.7, стор. 19 |
| 211 | ПС | ++ | Управління друком копії чека | пп. 6.1.1.5, стор. 19 |
| 212 | ПС | | Індикація стану ЕККА | пп. 6.2.7, стор. 31 |
| 213 | ПС | ++ | Налаштування друку | пп. 6.1.1.8, стор. 19 |
| 214 | ПС | ++ | Налаштування енергозбереження | пп. 6.1.1.8, стор. 19 |
| 215 | ПС | | Виведення інформації про стан ФП на дисплей (лише у фіiscalному режимі) | пп. 6.2.8 , стор. 31 |
| 216 | ПС | ++ | Управління тонами клавіатури | пп. 6.1.1.10, стор. 20 |
| 217 | ПС | ++ | Програмування/редагування коментаря | пп. 6.1.1.11, стор 20 |
| 218 | ПС | ++ | Налаштування послідовних портів | пп. 6.1.1.12, стор 21 |
| 219 | ПС | ++ | Управління коментарем при службовому внесенні/видачі | пп. 6.1.1.13, стор. 22 |
| 222 | ПС | ++ | Управління глобальним обліком кількості товарів | пп. 6.1.1.14, стор. 22 |
| 224 | ПС | ++ | Налаштування контрастності дисплею | пп. 6.1.1.15, стор. 23. |
| 230 | ПС | | Друк інформації про запрограмовані комплекси | *) |
| 271 | ПС | | Час до блокування роботи ЕКК | пп. 6.1.1.16, стор. 23 |
| 300 | ПС | ++ | Програмування/редагування кількості касирів | пп. 6.1.1.17, стор. 23 |
| 301-308 | ПС | | Програмування/редагування паролів касирів | пп. 6.1.1.18, стор. 23 |
| 339 | ПС | ++ | Програмування/редагування імен касирів | пп. 6.1.1.19, стор. 23 |
| 400 | ПС | + | Заборона друку заключного повідомлення | пп. 6.1.1.21, стор. 24 |
| 401-410 | ПС | + | Вибір заключного повідомлення | пп. 6.1.1.20, стор. 24 |
| 501 | ПС | + | Денний звіт з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 502 | ПС | + | Звіт по відділам з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 503 | ПС | + | Звіт по товарам з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 504 | ПС | + | Скорочений звіт по товарам з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 505 | ПС | + | Звіт касира з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 506 | ПС | + | Звіт по годинам з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 510 | ПС | + | Друк електронного журналу з обнуленням | пп. 6.5.2, стор 45 |
| 511 | ПС | ++ | Видалення групи товарів | пп. 6.3.8, стор. 40 |
| 512 | ПС | ++ | Видалення товару | пп. 6.3.9, стор. 40 |
| 513 | ПС | ++ | Редагування параметрів товарів | пп. 6.3.6.1, стор. 38 |
| 514 | ПС | ++ | Встановлення діапазону товарів, що не продаються з клавіатури ЕККА | пп. 6.1.1.29, стор. 27 |
| 601 | ПС | ++ | Програмування/редагування назви відділів | пп. 6.3.4, стор. 35 |
| 603 | ПС | ++ | Програмування/редагування групи ПДВ для відділу | пп. 6.3.6.2, стор. 39 |
| 605 | ПС | ++ | Програмування/редагування заголовку чека | пп. 6.3.1, стор. 32 |
| 607 | ПС | ++ | Програмування/редагування ставок ПДВ та додаткових зборів | пп. 6.3.2, стор. 33 |
| 610 | ПС | ++ | Програмування/редагування 10 заключних повідомень | пп. 6.3.2, стор. 33 |

| Код команди | Прим. | Призначення команди | Описання |
|--------------------|--------------|----------------------------|--|
| 611 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування назви товару |
| 612 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування ціни товару |
| 613 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування належності товару до відділу |
| 614 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування групи ПДВ для товару |
| 615 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування кількості товару |
| 616 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування типу товару (штучний/ваговий) |
| 617 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування штрих-коду товару |
| 618 | ПС | ++ ПС | Управління обліком товару |
| 619 | ПС | ++ ПС | Управління продажем товару |
| 620 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування типів оплати |
| 621 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування націонок/знижок |
| 622 | ПС | ++ ПС | Управління комбінованою оплатою |
| 623 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування назви типу оплати |
| 625 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування кнопки КРТ/КРД |
| 626 | ПС | + ПС | Редагування додаткових параметрів для типів оплати |
| 627 | ПС | ++ ПС | Обмеження максимальної суми по чеку |
| 628 | ПС | ++ ПС | Облік товарів в партіях (облік товарів за партіям) |
| 633 | ПС | ++ ПС | Програмування/редагування комплексу |
| 634 | ПС | ++ ПС | Видалення комплексу |
| 640 | ПС | | Перехід в комунікаційне меню |
| 641 | ПС | ++ ПС | Включення режиму постійного живлення комунікаційного блоку |
| 642 | ПС | ++ ПС | Установка режиму переходу до комунікаційного меню |
| 650 | ПС | ++ ПС | Програмування шаблонів штрих-кодів вага/кількість |
| 651 | ПС | ++ ПС | Програмування шаблонів штрих-кодів для карток |
| 670 | ПС | ++ ПС | Редагування всіх властивостей товару |
| 671 | ПС | ++ ПС | Управління одиночним продажем |
| 698 | ПС | ++ ПС | Зміна пароля адміністратора |
| 699 | ПС | + ПС | Зміна пароля старшого касира |
| 701 | ПС | +++ ПС | Повний звіт із ФП |
| 702 | ПС | +++ ПС | Звіт із ФП по датам |
| 703 | ПС | +++ ПС | Звіт із ФП по датам скорочений |
| 704 | ПС | +++ ПС | Звіт із ФП по номерам денних звітів |
| 705 | ПС | +++ ПС | Звіт із ФП по номерам денних звітів скорочений |

ПРИМІТКА:

- + — необхідність введення пароля старшого касира;
- ++ — необхідність введення пароля адміністратора;
- +++ — необхідність введення податкового пароля 36963.
- *) — необхідно ввести пароль касиру, у випадку якщо він був змінений командою 301 – 308.

11 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

| № | Текст повідомлення | Коментар/Значення/Рекомендації |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Неможливо запустити команду* | |
| 2 | Неможливо обробити команду* | |
| 3 | Код команди невірний* | |
| 4 | Багато даних у команді* | |
| 5 | Недостатньо даних у команді* | |
| 6 | Помилка даних* | |
| 7 | Невірний ідентифікатор команди* | |
| 8 | Неможливо виконати команду* | |


| № | Текст повідомлення | Коментар/Значення/Рекомендації |
|----|---------------------------------------|---|
| 10 | Надміра кількість символів | Кількість введених символів перевищує максимально дозволену. |
| | Помилка видалення символів | Спроба видалити символ при відсутності тексту. |
| | Відсутня команда | Відсутня команда. |
| | Невірний пароль | Невірний пароль. |
| | Невірний параметр | Невірний введений параметр. |
| | Помилка вводу! Виконайте вірні дії! | Натиснута невірна клавіша. |
| | Відсутня назва додаткового збору | При програмуванні додаткового збору не запрограмована обов'язкова назва збору. |
| | Значення ПДВ перевищує 100% | Значення ПДВ + значення дод.збору $\geq 100\%$ |
| 11 | Виконайте денний звіт | Необхідно виконати «501» звіт. |
| 12 | Націнка/знижка заборонені | Для включення в ціну націнки/знижки ввести дозвіл командою «621» (см опис команди) |
| 13 | Сума чека перевищує максимальну | Відмініть чек. Розбийте на декілька чеків Сума чека перевищує 99 999 999.99. |
| 14 | Продаж товару заборонений | Товар входить в діапазон, встановлений командою «514» або запрограмована заборона продажу командою «619». |
| | Команда заборонена | Не виконана одна або декілька з умов дії даної команди. |
| | Відсутні чеки в електронному журналі | Спроба друку чеків при їх відсутності у електронному журналі. |
| | Дробова кількість товару заборонена | Командою «616» запрограмована ознака «штучний товар». |
| | Запрограмована операція відкладена | Запрограмована відкладена операція. |
| | Код зайнятий товаром | При програмуванні комплексу вказано код вже існуючого товару. |
| | Код не є комплексом | При редагуванні комплексу або при його видаленні вказано код товару. |
| | Зміна параметру неможлива | Не виконана якась з умов дозволу зміни параметру. |
| | Відсутні звіти у ФП | Звіти у ФП відсутні. |
| | ФП не активна | ЕККА не фіскалізований. |
| | Неможливо виконати комплексний продаж | Деякі з параметрів, які запрограмовані у комплексі, не є дійсними. |
| | Товар вже має запрограмовану ціну | Спроба здійснити продаж по «вільній ціні» товару, що має запрограмовану ціну. |
| | Відміна заборонена | |
| | Продаж товару заборонений | Перевірте команду «619» для даного товару. |
| 15 | Товар неможливо видалити | Не виконані умови дозволу видалення товару. Див. опис команди «511», «512». |
| | Касир не зареєстрований | Виконайте реєстрацію касира. |
| | Касир недозволений | Спроба зареєструвати касира із номером, який перевищує максимально дозволену кількість касирів. |
| 16 | Неможливо видати решту | Немає коштів для видачі при поверненні товару. Немає коштів для видачі решти. |
| 17 | Відсутня необхідна кількість товару | |
| 18 | Тривалість зміни перевищує 24 години | Виконайте звіт «501». |
| 19 | Заборонений тип оплати | Тип оплати заборонений. Відсутня назва типу оплати. Спроба використати неіснуючий тип оплати. |
| | Не вказана ціна товару | Запрограмуйте ціну товару |
| | Товар не запрограмований | Спроба продати товар із відсутнім найменуванням, невірним кодом, із ціною, яка перевищує 999999.99. |
| | Помилка обробки штрих-коду | Помилка обробки штрих-коду. |
| 27 | Товар відсутній | Запрограмуйте товар. |
| 29 | ФП майже заповнена. | Залишилось місце менше ніж для 30 звітів. |

| № | Текст повідомлення | Коментар/Значення/Рекомендації |
|-----|---|---|
| 30 | ФП заповнена | Зверніться у сервісний центр. |
| 31 | Кількість ініціалізацій заповнена | Максимальна кількість ініціалізацій. |
| 37 | Недостатньо місця | Кількість змін ставок ПДВ або реєстрацій перевищує максимальну. |
| 38 | Немає місця у електронному журналі | Виконайте обнулення командою «501». |
| 39 | Немає місця у базі товарів | Видаліть непотрібні товари із бази. |
| 41 | Посилання на комплекс | Спроба редактувати комплекс командами редактування товару. Спроба продати комплекс товарів у он-лайн 1 режимі Зверніться у сервісний центр. |
| 50 | Помилка читання ФП | Зверніться у сервісний центр. |
| 51 | Відсутній номер виробника | Номер виробника відсутній. Зверніться у сервісний центр. |
| 52 | Помилка запису | Зверніться у сервісний центр. |
| 53 | Кількість змін параметру перевищена | Перевищена кількість зміни ключів. |
| 60 | ЕККА заблоковано! | Виконайте передачу всіх Z-звітів, яки не були передані. |
| 61 | ЕККА заблоковано! Персоналізація не виконана! | Виконайте персоналізацію (за допомогою комунікаційного меню) |
| 70 | Закройте відсік для паперу | Закройте кришку, натисніть клавішу «C». |
| 71 | Несправний механізм друку | Зверніться у сервісний центр. |
| 74 | Ваги не підключені | Перевірте чи підключені ваги. |
| 75 | Помилка роботи з вагами | Перевірте правильність підключення ваг. |
| 76 | Помилка роботи з вагами | Перевірте правильність підключення ваг. |
| 77 | Користувальські ваги не задано | Перевірте правильність програмування. |
| 78 | Ваги вже підключені | |
| 79 | Виконайте сервісне обслуговування | Спрацював таймер сервісного обслуговування. Виконайте сервісне обслуговування. |
| 80 | Помилка запису у ФП | Зверніться в ЦСО. |
| 81 | Помилка годинника | Зверніться в ЦСО. |
| 82 | Помилка інтерфейсу | Може з'явитись при обміні даними із зовнішнім пристроєм. Зверніться у сервісний центр. |
| | Нема зворотного зв'язку | В режимі тесту портів. |
| 91 | Підвищена напруга | Перевищена (більше 8,8 В) напруга живлення. Зверніться у сервісний центр. |
| 92 | Недостатня напруга | Знижена (нижче 6,6 В) напруга живлення. Зарядіть акумулятор. |
| 93 | Критично низька напруга | Напруга нижче 6,0 В. Зарядіть акумулятор. |
| 95 | Перегрів термоголовки | Зачекайте доки охолоне. |
| 96 | Переохолодження термоголовки | Зачекайте доки прогріється. |
| 97 | Папір відсутній | Вставте термопапір, натисніть клавішу «C». |
| 200 | Комунікац. блок вимкнуто | Перезавантажити ЕККА |
| 201 | Немає зв'язку з комунік. блоком | Перезавантажити ЕККА |

ПРИМІТКА: * — помилка не виводиться на дисплей ЕККА, використовується виключно при роботі з ПК.

ДОДАТОК 1. КРАТКИЙ ОПИС КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЮ

Вид комунікаційного меню:



Для виводу комунікаційного меню слугує команда



Для швидкого виклику цієї команди може слугувати натискання клавіш . Для виходу з комунікаційного меню необхідно також натиснути клавішу .

Для переміщення курсору по меню використовуються клавіші (вгору) та (донизу). Для вибору пункту меню на якому на даний час розташовується курсор виконується клавішею .

ДПС — ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Цей пункт меню містить один підпункт — «Відправити дані». Цей підпункт виконує відправлення звітної інформації на сервер державної податкової служби касиром (оператором) ЕККА. Після вибору цього пункту буде автоматично зчитані всі дані виконаних Z-звітів та за допомогою вбудованого GSM-модему передані на сервер ДПС. Встановити адресу серверу ДПС можна в пункті комунікаційного меню — «Адмін. меню».

МЕНЮ RETEKO

В цей пункт меню включені підпункти:

- Відправити звіт
- Оновити прайс-ліст
- Застосувати прайс-ліст

- Отримати прайс-ліст

Підпункт «Відправити звіт» — виконує відправлення всіх чеків, які не було відправлено до поточного моменту часу. «Оновити прайс-ліст» — вибір цього пункту меню виконує примусове оновлення прайс-листа з серверу Reteko. При виборі підпункту «Застосувати прайс-ліст» буде виконане включення (зміна) прайс-листа на РРО. Підпункт «Отримати прайс-ліст» виконує завантаження прайс-листа, що розташований на сервері Reteko.

АДМІН. МЕНЮ — МЕНЮ АДМІНІСТРАТОРА

Для входу в меню адміністратора потрібно ввести пароль адміністратора комунікаційного меню. Цей пароль відмінний від пароля касової частини ЕККА і при зміні пароля адміністратора касової частини апарату пароль адміністратора комунікаційного меню не змінюється. За замовчанням пароль адміністратора — 12321.

- DPS
 - Відправити дані
 - Персоналізація РРО¹
 - Робота з SAM
 - Персоналізація SAM
 - Інформація SAM
 - Налашт. звітування DPS
 - Очистити чергу запитів
- Меню Reteko

¹ Реєстратор розрахункових операцій

- Відправити звіт
- Оновити прайс-ліст
- Застосувати прайс-ліст

- Отримати прас-ліст
- Налашт. терміналу
 - Налашт. оператора
 - Профілі
 - Ручне налаштування
 - Зміна SIM-картки
 - Подзвонити...
 - Вхідний дзвінок
 - USSD-запит
 - Перевірка рахунку
 - Час
 - Поточний час
 - Оновити час
 - Сервер часу...
 - Часовій пояс
 - Авт. літн. час
 - Налашт. продажу в касі
 - Номер відділу
 - Податкова ставка
 - Валюта
 - Зв'язок з ПК
 - Перегляд файлів
 - форматувати
 - Скидання налаштування
 - Додатково
 - Оновлення ПЗ
 - Модем
 - Зовн. термінал
 - Реакція на КТ
 - Тести
- Безпека
 - Змінити пароль
- Налашт. Reteko
- Інфо

В пункті «ДПС» підпункт «Відправити дані» відповідає за відправлення звітної інформації на сервер ДПС. Підпункт «Персоналізація РРО» відповідає за виконання персоналізації, яка виконується після фіскалізації РРО. Персоналізація виконується центром сервісного обслуговування. В підпункті «Робота з SAM» підпункт «Персоналізація SAM» виконує персоналізацію SAM-модуля (ця процедура виконується на виробництві для перевірки зв'язку. Див. Додаток 2). Данна процедура виконується заводом-виробником. В пункті «Налашт. звітування ДПС» вказується IP-адреса на яку має відправлятися звітна інформація та порт. Підпункт «Очистити чергу» дає можливість скасувати всі послідовність додаткових запитів. Пункт використовується сервісним центром.

Підпункт «Меню Reteko» повторює пункт основного меню (см. пп. «Меню Reteko», Додаток 1).

В підпункті «Налаштування терміналу» в підпункті «Час» адміністратор має можливість налаштувати, встановити сервер оновлення часу, провести оновлення поточного часу, встановити часовий пояс та автоматичний перехід на літній період часу. В підпункті «Налаштування продажу в касі» мається можливість встановити номер відділу (підпункт «Номер відділу») та встановити розмір податкової ставки (підпункт «Податкова ставка»). Підпункт «Форматувати» виконує форматування внутрішньої карти пам'яті. В пункті «Додатково» адміністратор має можливість встановити тип оновлення ПЗ комунікаційного меню (підпункт «Оновлення ПЗ»), виконати налаштування вбудованого модему (підпункт «Модем»), підключити зовнішній термінал (підпункт «Зовн. термінал»), встановити



відповідну реакцію на натиснення клавіші (підпункт «Реакція на КТ»), та виконати деякі тести (підпункт «Тести»).

В підпункті «Безпека» адміністратор має можливість змінити пароль. Пароль адміністратора в комунікаційному меню.

В підпункті «Налашт. Reteko» виконується налаштування підключення до серверу Reteko.

При виборі підпункту «Інфо» на дисплей ЕККА буде виведено інформацію, аналогічно що виводиться в основному меню (див. далі пп. «Інфо»).

НАЛАШТУВАННЯ ТЕРМІНАЛУ

Цей пункт комунікаційного меню містить два підпункти, яки в свою чергу містять декілька підпунктів. В цілому структура цього пункту меню має наступній вигляд:

- Налаштування оператора
 - Профілі
 - Ручне налаштування
 - Зміна SIM-карти
 - USSD-запит²
 - Перевірка рахунку
- Час
 - Поточний час
 - Оновити час

В підпункті «Профілі» користувач має виконати вибір оператора встановленої SIM-карти з представленого списку.

В підпункті «USSD-запит» користувач може виконати сервісну команду-запит. Формат USSD-запиту *XXX#, де XXX — цифри. Перелік команд USSD-запитів користувач може уточнити у провайдера.

В підпункті «Зміна SIM-карти» виконується вибір SIM-карти, яка використовується на цей момент в GSM-модемі.

Підпункт «Перевірка рахунку» виконує перевірку рахунку обраної (задіяної) SIM-карти.

При виборі підпункту «Поточний час» на дисплей ЕККА виводиться дата та час. Отримання поточного часу виконується з серверу оновлення часу, список яких розташований в пункті адмін. меню.

ІНФО

При виборі цього пункту меню на дисплей виводиться інформація про встановлене ПО комунікаційного блоку ЕККА.

При виконанні цього пункту меню на дисплей ЕККА буде виведено поточна версія ПО, яке встановлено до комунікаційного блоку, модель процесору, частота процесору, поточні дата та час, об'єм пам'яті, який використовується та які додаткові прилади зараз підтримуються.

² USSD (Unstructured Supplementary Service Data) — це сервіс в GSM-мережах, що дозволяє організувати швидкісну інтерактивну взаємодію між абонентом та сервісними додатками оператора в режимі передачі даних. Використана при цьому одноіменна технологія має певну як технічну, так і функціональну схожість з технологією SMS.

ДОДАТОК 2. КОМУНІКАЦІЙНЕ МЕНЮ, ЩО ВСТАНОВЛЕННО ЗА УМОВЧАННЯМ. НАЛАШТУВАННЯ В ЕККА MINI-T 400ME.

НАЛАШТУВАННЯ ОПЕРАТОРУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Для передачі звітної інформації необхідна наявність з'єднання з мережею Інтернет з використанням GPRS зв'язку.

Для коректної роботи вбудованого модему необхідно використовувати SIM-карту стандарту GSM або UMTS будь-якого мобільного оператора, що надає послуги доступу до Інтернет за допомогою GPRS.



Встановлення, вилучення або заміну SIM-карти можна проводити тільки у вимкненому стані ЕККА.

SIM-карта не входить до комплекту поставки. Її необхідно купувати в спеціалізованих магазинах зв'язку.



Перед установкою в ЕККА, на SIM-карти необхідно активувати послуги GPRS і зняти запит на PIN-код. Це можна зробити за допомогою мобільного телефону.

Рекомендується використання 2-х SIM карт одночасно різних мобільних операторів для підвищення надійності роботи вбудованого модему ЕККА з сервером ДПС.

Для доступу в Інтернет необхідно виконати налаштування в меню комунікаційного блоку. Потрібно увійти в пункт меню «Налаштування терміналу».

Цей пункт комунікаційного меню містить два підпункти, яки в свою чергу містять декілька підпунктів (див. Додаток 1).

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Для налаштування необхідно перейти в «Адмін. меню». Для входу в меню адміністратора потрібно ввести пароль адміністратора комунікаційного меню. Цей пароль відмінний від пароля касової частини ЕККА і при зміні пароля адміністратора касової частини апарату пароль комунікаційного меню не змінюється. За умовчанням пароль адміністратора — 12321.

Щоб вказати адресу сервера звітності необхідно перейти в пункт меню «ДПС» і підпункт «Налашт. звітування ДПС». В даному підпункті меню вказується адреса та порт інформаційного ексаєру.

Для перевірки зв'язку з інформаційним ексаєром необхідно перейти в підпункт «Робота з SAM» і виконати «Персоналізація SAM». В даному підпункті можна перевірити унікальні номери модуля безпеки SAM за допомогою підпункту «Інформація SAM».

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЕККА

При введені ЕККА в експлуатацію, після процедури фіscalізації, необхідно провести процедуру персоналізації.

Для виконання процедури персоналізації ЕККА повинен бути налаштований на роботу з внутрішнім модемом через команду 218 (на порт 1 призначити «Вбуд. термінал»). Модем має знаходитись в робочому режимі (на екрані ЕККА в статусному рядку має відображатися номер обраної SIM-карти та рівень сигналу).

Персоналізація проводиться за допомогою комунікаційного меню у наступному порядку:

- Зайти в комунікаційне меню командою «640» (див. вище) або натисненням клавіш



Перевести курсор за допомогою навігаційних клавіш та натиснути клавішу підтвердження вибору пункту: «Адмін. меню» – «ДПС» – «Персоналізація РРО»

Ця операція заборонена у відкритому чеку, тому переконайтесь, що чек закритий.


- Дочекатися завершення процедури персоналізації (на екрані припиниться анімація процесу) та надрукується інформаційне повідомлення.

У випадку помилкової ситуації при проведенні процедури персоналізації — надрукується інформаційне повідомлення про помилку.


- Для завершення процедури персоналізації необхідно натиснути на ЕККА клавішу для виходу з режиму роботи з комунікаційним меню і перейти в стандартний режим роботи.

Зразки чеків:

1. Повідомлення про персоналізацію ЕККА:



2. Повідомлення про помилку персоналізації:



Для перевірки стану персоналізації ЕККА необхідно вийти з меню комунікаційного блоку «КТ» та виконати команду ЕККА:

809 – Стан (друк даних) персоналізації

8 АВГ 0 (-) 9 ГДЕС ПС ПАРОЛЬ СЕРВІСНОГО ІНЖЕНЕРА ПС

За цією командою на касову стрічку, буде виведено дані про поточний стан персоналізації, по рядкам: у першому рядку — стан персоналізації (виконано або не виконано), у другій — дата первого не переданого Z-звіту, в останній, третій, — дата останнього виконаного Z-звіту.

ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Після проходження ЕККА процедури персоналізації, яка виконується відразу після фіскалізації, процедура передачі контрольно-звітної інформації починає виконуватись у фоновому режимі автоматично. Для виконання процедури передачі контрольно-звітної інформації ЕККА повинен бути налаштований комунікаційний блок і присутній GPRS зв'язок.

Для виконання передачі даних примусово в комунікаційному меню реалізовано ручний режим передачі звітної інформації.

Порядок виконання примусової передачі даних:

- Зайти в комунікаційне меню командою «640» або натисненням клавіш ;

Обрати пункт меню «ДПС» та виконати підпункт «Відправити дані»

- Після вибору пункту «Відправити дані» будований модем автоматично читає данні з ЕККА і передає на сервер звітності. Після початку передачі даних на екрані ЕККА з'являється відповідна індикація;
- Дочекатися завершення процедури передачі звітної інформації на сервер звітності. Результат передачі даних заноситься у контрольну стрічку та буде роздрукований у кінці звіту електронного журналу. В разі виникнення помилки при передачі даних, слід перевірити налаштування GSM/GPRS зв'язку, наявність сигналу, налаштування передачі звітної інформації та повторити процедуру.

- Після завершення процедури передачі контрольно-звітної інформації необхідно натиснути на ЕККА клавішу  для виходу з меню і переходу в стандартний режим роботи.

Зразок повідомлення про передачу та приймання контрольно-звітної інформації в звіті електронного журналу:

| MINI-T 400ME | |
|-----------------------------|------------|
| ПН123456789012 ФН9876543210 | |
| Z-ЗВІТ ЕЛ. ЖУРНАЛУ | |
| ~~~~~ | |
| Z звіт | Дата/Час |
| 0008-0009 | 31.12.2012 |
| Передано | 23:59:00 |
| ----- | |
| Z звіт | Дата/Час |
| 0008-0009 | 31.12.2012 |
| Передано | 23:59:00 |
| ----- | |
| --КІНЕЦЬ ЗВІТУ-- | |
| КАСИР | /1/ |
| 01-01-2013 | 01:11:11 |
| ПВ4101200001 | |
| НЕ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | |

РОБОТА З ПК

Усі налаштування комунікаційного блоку (описані вище) також можна редагувати за допомогою ПК. Для зв'язку комунікаційного блоку з ПК необхідно підключити кабель 078 до роз'ємну з портами 1 та 2.

В «Адмін. меню» комунікаційного блоку обрати «Налаштування терміналу» та виконати підпункт «Зв'язок з ПК».

На ПК необхідно запустити програму UNS Explorer Pro (версія 1.07 та вище).

Програмне забезпечення та керівництво до нього можна завантажити з сайту виробника unisystem.ua у розділі «Підтримка».

ДОДАТОК 3. ІНСТРУКЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВОЇ ОПЛАТИ КАРТКОЮ VISA АБО MASTER CARD ПРИ РОБОТІ З ЕККА MINI-T 400ME

При підключені зовнішнього зчитувача електронних карток в ЕККА MINI-T 400ME мається можливість виконання оплати платежами з допомогою електронних карток. Кабель зовнішнього зчитувача з'єднується з касовим апаратом виключно через роз'єм А (порти 1 і 2)¹. Послідовність підключення та виконання безготівкових платежів за допомогою зовнішнього зчитувача електронних карток представлений нижче.

НАЛАШТУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТА ДЛЯ ОПЛАТИ КАРТКАМИ VISA АБО MASTERCARD


- 1 Командою 620 дозволити продаж карткою (див. пп. 6.1.1.22 основного документу).
- 2 Командою 626 дозволити перехід до комунікаційного меню для картки.
- 3 Підключити й налаштувати термінал для прийому платежів (див. Інструкцію по налаштуванню терміналу первинного обліку MINI-T 400ME).

ПРОВЕДЕННЯ ПРОДАЖ ТОВАРУ З ЕККА, ОПЛАТА КАРТКАМИ VISA АБО MASTERCARD

- 1 Набрати з клавіатури код необхідного товару й натиснути клавішу . Після натискання останньої автоматично відкривається чек на ЕККА й друкується назва й ціна введеного товару.
- 2 Аналогічно можна здійснити продаж необхідної кількості товарів.
- 3 Після продажу необхідної кількості товару для оплати чеку карткою його необхідно закрити натиснувши клавішу .
- 4 Після натиснення клавіші на екрані з'явиться меню вибору оплати:



- 5 Для вибору картки необхідно один раз натиснути клавішу .
- 6 Пролунає звуковий сигнал, на терміналі загориться червоний світло діод, на екрані з'явиться повідомлення «Очікування картки...»:



- 7 Провести карткою в напрямі стрілки на терміналі. Почався друк чеку покупки та чеків оплати карткою.

¹ При підключені зчитувача електронних карт через роз'єм В (порти 3 і 4) робота зчитувача буде неможливою.

ДОДАТОК 4. ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА СЕРВЕР RETEKO НА MINI-T 400ME

ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА СЕРВЕР ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ RETEKO

Для відключення автоматичної передачі даних на сервери віддаленого контролю (Reteko або шлюз Unisystem) необхідно виконати наступні дії:

- 1 Підключити ЕККА до персонального комп'ютера, за допомогою кабелю, який являє собою поєднання роз'ємів DB-9F і RJ-45 наступної розпайки:

| DB-9F | RJ-45 |
|-------|-------|
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 5 | 3 |
| 5 | 6 |

- 2 Ввімкнути касовий апарат та перейти до комунікаційного меню командою 640 або натисненням послідовності клавіш .

- 3 Зайти в адмін. меню. Для цього Клавішами вибору обрати пункт меню «Адмін. меню»:

1.
ДПС
Меню Reteko
Адмін. меню ■
Налашт. термінал
Інфо

Назад **10:45** **Вибір**

- 4 Натиснути клавішу **AH**. Ввести пароль адміністратора, натиснути **AH**.
- 5 В списку, що з'явиться, вибрати «Налаштування терміналу» і натиснути **AH**.
- 6 Потім вибрати пункт «Зв'язок з ПК» і натиснути **AH**. З'явиться наступний надпис на екрані:

1.
Сеанс зв'язку з
комп'ютером ..

UNS ExplorerPro

Назад **10:55**

- 7 Зв'язок встановлено, тепер необхідно запустити на персональному комп'ютері програму UNS ExplorerPro. Програмою буде про скановано порти і автоматично знайде потрібний.
- 8 Після завантаження всіх існуючих файлів потрібно знайти файл scenario.ini і відкрити його:



- 9 В відкритому файлі потрібно змінити параметр scenario_items. За замовченням стоять значення scenario_items=2, потрібно його змінити на scenario_items=0:

```

1 [SCENARIO_FILE]
2 scenario_items=0
3 ;
4 [SCR_ITEM_0]
5 scr_item=read.scr
6 launch_time=00:01:00
7 launch_date=01/01/1970
8 period=1 hour
9 ;
10 [SCR_ITEM_1]
11 scr_item=ping
12 launch_time=00:00:00
13 launch_date=01/01/1970
14 period=1 hour
15

```

- 10 Зберегти файл, програма UNS Explorer Pro видасть запит «Деякі файли були змінені. Ви хочете записати їх в термінал?», потрібно відповісти «Так».

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДО СЕРВЕРА ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ RETEKO ТА ШЛЮЗУ UNISYSTEM

- 1 Для того, щоб налаштувати передачу даних на сервер віддаленого контролю (Reteko або шлюз Unisystem) необхідно виконати наступні дії:
- 2 Зайти до адмін. меню комунікаційного блоку, як представлено вище.
- 3 Обрати пункт «Налашт. Reteko», натиснути **AH**.
- 4 На індикаторі відобразяться налаштування сервера віддаленого контролю Reteko за замовчуванням:

1.11G
URL :
data.interplat.ua
Port:
21782
Report size:
10
Назад **10:45** **Вибір**


- 5 Для налаштування шлюзу Unisystem необхідно прописати зовнішню IP-адресу й порт.
- 6 В рядку “Report size” вказується число звітів та чеків, що будуть передаватися за один сеанс зв’язку.
- 7 За замовчуванням передача даних здійснюється кожну годину. Можна змінити частоту передачі даних. Для цього необхідно встановити зв’язок ЕККА з персональним комп’ютером як представлено вище, та запустити на персональному комп’ютері програму UNS ExplorerPro.
- 8 Після завантаження всіх існуючих файлів потрібно знайти файл scenario.ini і відкрити його.
- 9 У відкритому файлі потрібно змінити параметр «period» в [SCR_ITEM_0]. За замовченням стоять значення period =1 hour, що означає передачу даних через кожну годину. Можна змінити на відповідне значення в секундах (sec) та хвилинах (min).

```

1 [SCENARIO_FILE]
2 scenario_items=0
3 ;
4 [SCR_ITEM_0]
5 scr_item=read.scr
6 launch_time=00:01:00
7 launch_date=01/01/1970
8 period=1 hour
9 ;
10 [SCR_ITEM_1]
11 scr_item=ping
12 launch_time=00:00:00
13 launch_date=01/01/1970
14 period=1 hour
15

```

- 10 Зберегти файл. Програмою UNS Explorer Pro буде видано запит «Некоторые файлы были изменены. Вы хотите записать их в терминал?», потрібно відповісти «Да».
- 11 Крім того, можна передавати дані самостійно, не чекаючи встановленого часу в меню Reteko. Для цього необхідно зайди до комунікаційного меню (див. п.1) й клавішами вибору обрати пункт меню «Адмін. меню» й натиснути клавішу **AH**.



- 12 На індикаторі відобразяться наступні пункти меню:
13 Обрати пункт «Відправити звіт» й натиснути клавішу **AH**.

ДОДАТОК 5. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ GLOBALMONEY ПРИ РОБОТІ З ЕККА MINI-T400 ME

НАЛАШТУВАННЯ СЕРВЕРА ДЛЯ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКІВ GLOBALMONEY


- 1 Зайти на сайт Системи менеджменту терміналу (<https://cashdesk.globalmoney.ua>), авторизуватися й налаштувати меню списку послуг, що будуть здійснюватися за допомогою терміналу.
- 2 Ввімкнути касовий апарат й перейти до комунікаційного меню командою 640 або натисненням послідовності клавіш .
- 3 Клавішами вибору обрати пункт меню «Адмін. меню». Натиснути клавішу . Ввести пароль адміністратора, натиснути .
- 4 На індикаторі з'явиться адміністративне меню. Обрати пункт «Налашт. ГлобалМані», натиснути .
- 5 На індикаторі відобразяться наступні пункти меню:
- 6 Обрати пункт «Налашт. сервера», натиснути .
- 7 Ввести серійний номер, IP сервера, логін, пароль (при цьому варто запам'ятати, що реєстр літер переключається клавішою , а переключення мови здійснюється клавішою), натиснути клавішу .
- 8 Обрати пункт «Зберегти налашт.», натиснути .
- 9 Обрати пункт «Оновлен. послуг», натиснути . На індикаторі відобразиться список послуг, котрі були налаштовані на сайті системи менеджменту терміналу. Переключення між списком послуг й меню комунікаційного блоку здійснюється натисканням клавіші .
- 10 Перевірити баланс на рахунку можна обравши пункт зі списку «Баланс» та натиснувши клавішу .

ПОПОВНЕННЯ РАХУНКІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ GLOBALMONEY

- 1 Ввімкнути касовий апарат, відкрити зміну. Перейти до комунікаційного меню командою 640 або натисненням послідовності клавіш .
- 2 Клавішами вибору обрати пункт меню «Адмін. меню». Натиснути клавішу . Ввести пароль адміністратора, натиснути .
- 3 Обрати пункт «Оновлен. послуг», натиснути . На індикаторі відобразиться список послуг, котрі були налаштовані на сайті Системи менеджменту терміналу.
- 4 Обрати необхідну послугу натисканням клавіші .
- 5 Ввести номер договору/рахунку, натиснути . Ввести суму, на яку необхідно поповнити рахунок з урахуванням комісії, натиснути .
- 6 На індикаторі відобразиться номер рахунку, suma, яку внесено, комісія за операцію та сам рахунок. Натиснути клавішу . Надрукується чек, на якому буде відображені транзакцію з реквізитами, сумою та комісією.

НАЛАШТУВАННЯ СЕРВЕРА ДЛЯ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ГАМАНЦЕМ GLOBALMONEY


- 1 Ввімкнути касовий апарат й перейти до комунікаційного меню командою 640 або натисненням послідовності клавіш .
- 2 Клавішами вибору обрати пункт меню «Адмін. меню». Натиснути клавішу .
- 3 Ввести пароль адміністратора, натиснути .
- 4 На індикаторі з'явиться адміністративне меню. Обрати пункт «Налашт. POS. ГлобалМані», натиснути .
- 5 На індикаторі відобразяться наступні пункти меню:



- 5 Обрати пункт «Налашт. сервера», натиснути .
- 6 Ввести назву торговця, номер терміналу, IP сервера, логін, пароль (при цьому варто запам'ятати, що реєстр літер переключається клавішею , а переключення мови здійснюється клавішею), натиснути клавішу .
- 7 Обрати пункт «Зберегти налашт.», натиснути .
- 8 Перевірити баланс на рахунку можна обравши пункт зі списку «Баланс» та натиснувши клавішу . Переключення між списком послуг й меню комунікаційного блоку здійснюється натисканням клавіші .

ПРОДАЖ ТОВАРУ З ЕККА Й ОПЛАТА ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА GLOBALMONEY

- 1 Набрати з клавіатури код необхідного товару й натиснути клавішу . Після натискання останньої автоматично відкривається чек на ЕККА й друкується назва й ціна введеного товару.
- 2 Аналогічно можна здійснити продаж необхідної кількості товарів.
- 3 Після продажу необхідної кількості товару для оплати чеку карткою його необхідно закрити натиснувши клавішу .
- 4 Після натиснення клавіші на екрані з'явиться меню вибору оплати:



- 5 Для вибору електронного гаманця необхідно один раз натиснути клавішу .
- 6 Ввести номер гаманця й пін-код, натиснути клавішу .
- 7 Почався друк чеку покупки та чеку оплати електронними грошима.

ДОДАТОК 6. ІНСТРУКЦІЯ З ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ КАРТКАМИ VISA АБО MASTER CARD ЗА ДОПОМОГОЮ ЕККА MINI-T 400ME

- 1 Придбати термінал MINI-T 400ME;
- 2 відкрити або мати банківський рахунок;
- 3 кошти перераховуються на:
 - картки Visa/Master Card (Приват-Банк, інші банки України);
 - розрахункові рахунки (Приват-Банк, інші банки України);
- 4 налаштувати термінал MINI-T 400ME для прийому платежів (див. «Інструкція по налаштуванню ЕККА MINI-T 400ME» нижче);
- 5 почати приймати платежі

ІНСТРУКЦІЯ ПО НАЛАШТУВАННЮ ЕККА MINI-T 400ME

- 1 Для налаштування потрібно зайти у меню налаштувань терміналу командою 640 або

натисненням послідовності клавіш .

- 2 Вибрати пункт «Адмін. меню», натиснути клавішу . Ввести пароль адміністратора, натиснути клавішу . На індикаторі відобразиться наступне меню:

- 3 Вибрати пункт «Налаштування Visa або MasterCard». На індикаторі відобразиться наступне меню:

- 4 Вибрати пункт «Налашт. додатка» й натиснути клавішу . Ввести необхідні налаштування відповідно до таблиці нижче.

- 5 Після введення значень всіх налаштувань необхідно провести реєстрацію терміналу. Для цього обираємо пункт «Реєстрація» й натискаємо клавішу .

- 6 У разі запитання «Введіть номер телефону реєстрації», потрібно ввести номер мобільного телефону на який буде зареєстровано термінал (важливо щоб номер телефону не мінявся і був у торговця).

- 7 Після введення номера телефону, Вам буде надіслано SMS з кодом підтвердження, який потрібно ввести на запит «Введіть код підтвердження».

- 8 У разі запиту пароля «Введіть пароль» необхідно ввести пароль (придумує сам торговець), який може знадобитися у випадку повторної реєстрації, або реєстрації на інших терміналах.

- 9 Після успішної реєстрації буде видано повідомлення «Реєстрація виконана», що є свідченням про готовність терміналу до платежу.

| Поле | Опис |
|--------------------|---|
| URL сервера | Адреса підключення до серверу платіжної системи: ragpay.com/api/reader . |
| Порт | Порт підключення до серверу: 443 |
| Отримувач платежів | Потрібно вибрати отримувача платежу, скориставшись клавішами вибору  . Розр. рахунок – для юридичних осіб Платіж. картка – для фізичних осіб |
| Тел. префікс | Префікс для номерів телефону: 380 (Україна) |
| Адреса терміналу | Адреса знаходження терміналу (друкується на чеку) |
| e-mail | Адреса електронної пошти продавця |
| ПН | Ідентифікаційний податковий номер: 12 цифр |
| Запитання | Питання, відповідь на яке потрібно буде надати платіжній системі, у випадку відновлення пароля. |
| Відповідь | Відповідь на питання, вказане в попередньому полі |

У випадку реєстрації юридичної особи (в полі «Отримувач платежів» обрано «Розр. рахунок») необхідно ввести додаткові налаштування в пункті «Розр. рахунок».

| Поле | Опис |
|----------------|--|
| Назва компанії | Юридична назва компанії продавця |
| Номер рахунку | Банківський розрахунковий рахунок: 16 цифр |
| МФО | МФО банка: 6 цифр |
| ОКПО | ОКПО банка: 8 цифр |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Комісія за платежі:

- платіж з картки Приват Банка — 1,5%;
- платіж з картки інших банків — 2,7%.

Регламент перерахунку коштів складає один банківський день, наступний за днем проведення платежу.

Контактна інформація з питань зарахування коштів по платежам iPay:

- Skype: pos.liqpay.com
- тел. (092) 333-13-33
- в підтримку на сайті: www.pos.liqpay.com